

Produtos Fitness e Outdoor 2013

 **GARMIN**



O Poder da Simplicidade™

Na Garmin proporcionamos produtos com tecnologia de última geração e realmente simples de utilizar. O poder da simplicidade representa a sofisticação feita simplicidade. O nosso objetivo é conseguir que as suas experiências na água, terra ou mar sejam divertidas, gratificantes e seguras. Com "O poder da simplicidade" será fácil beneficiar em todos os produtos da gama de fitness e outdoor que lhe apresentamos neste catálogo.

Índice

Fitness

Série Forerunner® - Para Corredores e Triatletas

Forerunner® 910XT	12
Forerunner® 310XT	13
Forerunner® 620	14
Forerunner® 610	15
Forerunner® 220	16
Forerunner® 210	17
Forerunner® 110	18
Forerunner® 70	19
Forerunner® 10	20

Série Swim – Para Nadadores

Swim	21
------	----

Série Edge® - Para Ciclistas

Edge® 810	24
Edge® 800	25
Edge® 510	26
Edge® 500	27
Edge® 200	28
Edge® Touring	29

Vector™

Vector™	30
---------	----

Software

Software	31
----------	----

Outros

Quadro Comparativo	36
--------------------	----

Outdoor

Série Virb™ - Camaras de ação

Virb™ & Virb Elite™	44
---------------------	----

Série Approach® - Para Golf

Approach® G3 e G6	48
-------------------	----

Approach® S1 e S2	49
Approach® S3 e S4	50

Série Monterra® - Para Montanha

Monterra®	52
-----------	----

Série Montana® - Para Montanha

Montana® 600, 650 e 650T	53
--------------------------	----

Série Oregon® - Para Montanha

Oregon® 600, 600T, 650, 650T	54
------------------------------	----

Série Dakota® - Para Montanha

Dakota® 10 e 20	55
-----------------	----

Série 62® - Para Montanha

GPSmap® 62 / GPSmap® 62S / GPSmap® 62ST	
GPSmap® 62SC / GPSmap® 62STC	56

Série 72H® / 78® /

78s® - Para Montanha e Mar

GPS 72H® / GPSmap® 78 / GPSmap® 78s	57
-------------------------------------	----

Série eTrex® - Para Montanha

eTrex® 10 / eTrex® 20 / eTrex® 30	58
-----------------------------------	----

Série fênix™ - Para Montanha

fênix™	59
--------	----

Série Foretrex® - Para Montanha

Foretrex® 301 e 401	60
---------------------	----

GTU 10 – Para Seguimento

GTU 10	63
--------	----

Software / Cartografia

Cartografia de ruas e Cartografia BirdsEye	
Cartografia topográfica	54
BaseCamp	65

Outros

Quadro acessórios	66
Quadro comparativo	68

Porquê escolher a Garmin?



Pensamos que a potência de uma ferramenta, por si só, não é suficiente para que seja a melhor. Por isso irá encontrar desempenhos de gama alta em todos os nossos produtos para desfrutar da melhor experiência possível como utilizador. Por isso criámos as interfaces mais intuitivas e inovadoras que existem. Por isso pode sempre

confiar na Garmin para receber uma assistência excepcional de pessoal qualificado.

O nosso objetivo é liderar todos os mercados onde trabalhamos com produtos caracterizado por um design atrativo, qualidade superior e uma excelente relação qualidade-preço. Não nos conformamos com menos. E você deveria fazer o mesmo.

Qualidade superior

Três palavras simples que descrevem os nossos produtos, a nossa empresa, a nossa cultura e o nosso futuro. Como fornecedor líder mundial em sistemas de navegação, estamos comprometidos em criar produtos superiores para automóveis, aviação, náutica, fitness e outdoor, que constituem uma parte essencial da vida dos nossos clientes.

A nossa filosofia dinâmica permitiu-nos passar de uma pequena empresa pioneira para nos transformar numa grande organização internacional que ganhou o respeito dos clientes, distribuidores e investidores.

Desde a sua fundação em 1989, a Garmin transformou-se no fabricante líder mundial de dispositivos e aplicações de navegação, comunicação e informação, muitos dos quais utilizam tecnologia GPS.

A Garmin concebe, desenvolve, fabrica e comercializa uma vasta gama de produtos de instalação fixa e sistemas portáteis fáceis de

utilizar nos mercados de automóveis, mobilidade, fitness, outdoor, náutica e aviação em geral.

O modelo de negócio da empresa, baseado na «integração vertical», mantém a maioria dos seus processos internos, o que dá à Garmin mais controlo sobre os prazos, a qualidade e o serviço. Os produtos Garmin, com concepção ergonómica e fáceis de utilizar, têm desempenhos e designs inovadores e cobrem uma ampla variedade de aplicações e preços para satisfazer as necessidades de qualquer utilizador.

A Garmin tem mais de 9.200 empregados em 40 escritórios em todo o mundo.



A sede central internacional da Garmin está instalada em Olathe, Kansas (Estados Unidos).

Integração vertical

A Garmin é uma empresa internacional com escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Austrália. Nestes centros realizamos as diferentes etapas do desenvolvimento dos nossos produtos, desde a concepção inicial até ao envio das unidades prontas para comercialização. A nossa estrutura de negócio baseia-se na gestão interna de todos os processos de concepção, fabrico, armazenagem e comercialização. Este processo denomina-se integração vertical e permite à Garmin manter um elevado nível de qualidade e responder com rapidez a um mercado em constante mudança.



Um dos nossos centros próprios de produção na Formosa.



Instalações modernas e avançadas.



Pessoal qualificado e com experiência.



Parque de maquinaria com a mais recente tecnologia.



Os nossos produtos superam rigorosos testes.



Para oferecer a máxima qualidade nos ambientes mais duros.



Criamos o futuro.



Pioneiros em aviónica.



Hangar aeronáutico da Garmin em Olathe, Kansas.



Fitness

GARMIN[®]

Fitness



Planeie. Treine. Analise. Desfrute.

Planeie, treine, analise e desfrute ao máximo dos seus progressos com os produtos para Fitness da Garmin. Relógios desportivos, treinadores pessoais com GPS integrado que medem o ritmo, o tempo, a distância, a velocidade, a cadência, o declive, a frequência cardíaca e muito mais. Para além disso, os mais completos GPS para bicicleta permitem-lhe integrar os caminhos ou cartografia topográfica para ter informação mais detalhada do terreno e navegação volta a volta. Para chegar mais longe que nunca nos seus treinos.

Para Corredores e Triatletas — **Série Forerunner®**

Para Ciclistas — **Série Edge®**

Para Nadadores — **Série Swim**

Legenda dos ícones



Para corrida



Multisport



Admite Cartografia



Estanque segundo as especificações ipx7



Compatível com Garmin Connect



Para ciclismo



Relógio desportivo



Altímetro Barométrico



Compatível com sensor de potência



Bluetooth®



Para nadadores



Receptor GPS de alta sensibilidade



Submersível até 50 m



Tecnologia sem fios de transmissão de dados ANT+Sport®



Garmin Connect mobile



Ecrã tátil

Glosario Fitness

Virtual Partner®

Siga o seu próprio ritmo em comparação com um ritmo pré-estabelecido.

Ajustável a qualquer momento e com a possibilidade de avisos sobre se vai à frente ou atrás. Ideal para a motivação em corrida.

Virtual Racer™

Corrida em tempo real contra atividades anteriores. Também poderá competir com atividades de outros utilizadores em Garmin Connect!.

Virtual Pacer™

Compare o seu ritmo de corrida atual com o objetivo que marcou.

Auto Lap®

O dispositivo marca as voltas automaticamente por distância estabelecida ou por posição.

Autopause

Esta função permite-lhe parar a reiniciar o temporizador em função do ritmo.

Deslocamento automático

Poderá percorrer automaticamente as páginas de dados do treino durante o exercício.

Multisport

Permitirá mudar automaticamente o modo de desporto apenas premindo um botão.

Training Effect

O training Effect informará ritmo cardíaco apenas o informa da intensidade do seu treino. O Training Effect informará do impacto do exercício sobre a capacidade aeróbica numa escala de 1.0 a 5.0 com base no seu perfil de utilizador, frequência cardíaca, duração e intensidade da atividade.

Treinos Simples

Conseguirá estabelecer metas consoante o tempo, a distância ou as calorías.

Treinos por Intervalos

Poderá criar sessões de exercício por intervalos de corrida e repouso baseados em tempos ou distância.

Treinos Avançados

Esta função permite-lhe incluir metas para cada passo da sessão de exercício e diferentes distâncias, tempos, calorías ou Frequência cardíaca.

Swolf Score

Obterá um cálculo da eficiência em natação: Braçadas (longas) + Tempo (segundos), quanto mais baixo for o resultado mais eficiente é.

Identificação de braçada

Consegue informação do tipo de braçada realizada ao finalizar uma piscina. Função disponível apenas em modo natação e em piscina.

Drills (exercícios)

São um conjunto de exercícios destinados a melhorar ou corrigir a nossa técnica em natação.

LiveTrack™

Permite que os seus amigos e família sigam as suas corridas e atividades de treino em tempo real.

Hotfix™ Tecnologia patenteada pela Garmin que nos permite uma rápida aquisição de satélite para um início rápido do dispositivo, também armazena a localização dos satélites e prevê a localização até 5 dias.



Série Forerunner





SÉRIE FORERUNNER® 910XT



FORERUNNER® 910XT

Série Forerunner® 910XT

O revolucionário relógio GPS multidesportivo para triatletas

GPS Multidesportivo . Ideal para sessões multidesportivas como Triatlos, nas quais pode registar o pormenor de cada uma das disciplinas, assim como durante as transições. Com este prático dispositivo de pulseira com GPS integrado terá dados precisos do seu treino seja qual for a atividade ou terreno.

Dados métricos de natação . Graças ao acelerómetro incorporado poderá conseguir dados métricos em piscina coberta, como ritmo, distância, ritmo das braçadas, eficácia, número e frequência das braçadas.

Altímetro barométrico integrado . Permite obter dados precisos de elevação em tempo real, subida e descida total, graus e velocidade vertical.

Perfeito para treinar . Revela dados importantes durante o seu treino: velocidade (média, máxima, da volta e da última volta); número de voltas; distância (total, da volta atual e da última volta; ritmo (atual, médio e da volta); tempo (total e da última volta) e rumo. Obterá igualmente dados proporcionados pelo acelerómetro e pelo altímetro barométrico, assim como dos sensores adicionais e opcionais como são o pulsómetro, a cadência, a potência e o pedómetro.

ANT+™ . Graças à tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência ou potência à bicicleta.

ANT+™ Stick . Utilizando a tecnologia ANT este adaptador USB permite-lhe transferir os dados do treino para o seu computador, de forma automática e sem cabos.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Virtual Racer™
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Alertas por vibração
- Deslocamento automático
- Efeito do Treino
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Intervalos
- Treinos Avançados
- Multi-desporto automático

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 910XT. COD. 010-00741-20	USB ANT+Stick, Extensão correia de pulso, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido
• Forerunner® 910XT HRM. COD. 010-00741-21	Pulsómetro Premium, USB ANT+Stick, Extensão correia de pulso, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido
• Forerunner® 910XT Pack Tri. COD. 010-00741-25	Pulsómetro Premium, Sensor de velocidade/cadência, Conjunto de extração rápida, USB ANT+Stick, Extensão de correia de pulso, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte para bicicleta 010-11029-00	Ligação USB (ANT+ Stick) 010-01058-00
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Clip carregador 010-11029-01	Bolsa de transporte 010-10718-01
Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Conjunto de correias 010-11251-23	Carregador Solar 010-10644-02
Pedómetro (SDM4) 010-11092-00	Conjunto de extração rápida 010-11215-03	



FORERUNNER® 310XT

Série Forerunner® 310XT

O relógio desportivo perfeito com GPS integrado para triatletas

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Informação personalizável. Configure o seu equipamento para que lhe mostre a informação que necessita. Personalize os seus ecrãs e campos de dados com os dados que mais lhe interessam: tempo, distância, calorias, data, voltas, declive, velocidade, ritmo, frequência cardíaca e cadência, entre outros.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência ou potência à bicicleta.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Alertas por vibração
- Deslocamento automático
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Intervalos
- Treinos Avançados
- Multi-desporto automático

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 310XT. COD. 010-00741-00	Clip carregador, USB ANT+™ Stick, Manual do utilizador em disco e Guia de início rápido
• Forerunner® 310XT HRM. COD. 010-00741-01	Pulsómetro Premium, Clip carregador, USB ANT+™ Stick, Manual do utilizador em disco e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte para bicicleta 010-11029-00	Conjunto de extração rápida 010-11215-03
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Clip carregador 010-11029-01	Ligação USB (ANT+ Stick) 010-01058-00
Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Bolsa de transporte 010-10718-00	Carregador Solar 010-10644-02
Pedómetro (SDM4) 010-11092-00	Conjunto de correias 010-11251-24	

SÉRIE FORERUNNER® 620



NOVO
2013



FORERUNNER® 620
(preto e azul)



FORERUNNER® 620
(branco e laranja)

Série Forerunner® 620

O relógio desportivo mais completo do mercado

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Ficar a saber a sua posição exacta, mesmo em zonas de vegetação densa e entre edifícios.

Acelerómetro. Conseguirá dados de velocidade e distância sem sinal GPS, ideal para quando está em locais com pouco sinal ou em ginásios.

Wifi. Para transferir a sua informação automaticamente e de forma sem fios sem necessidade de ligar o computador (só primeira vez) ou adquirir a sua posição (hotspot) mais rapidamente.

Ecrã a cores. Elegante ecrã tátil a cores de baixo consumo para não afetar o rendimento da bateria.

Informações avançadas de Frequência cardíaca. Devido ao Pulsómetro HRM Run poderá saber mais dados do seu rendimento cardíaco durante e após o exercício: consumo max de O₂, tempos de recuperação e previsão do tempo de corrida.

Novos dados de eficácia de corrida. Combinando o acelerómetro do dispositivo e o pulsómetro HRM Run, conseguirá novos dados sobre a sua técnica de corrida: cadência, tempo de contacto com o chão e oscilação vertical.

Funções on-line. Ligue o seu Forerunner ao seu Smartphone via aplicação Garmin Connect Mobile, permitindo-lhe, assim, obter dados precisos da corrida recolhidos a partir do seu dispositivo e enviá-los para o seu telemóvel via Bluetooth®. Permaneça ligado e partilhe todos os detalhes da corrida com amigos, família e contactos de redes sociais em tempo real.

FUNÇÕES

- Autolap / Auto pause
- Correr/caminhar
- Compatibilidade com planos de treino
- Virtual Pacer
- Melhores Marcas
- Live track
- Bluetooth®
- Alertas por vibração
- Dados avançados de frequência cardíaca
- Eficácia de corrida

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner 620 HRM - preto e azul COD. 010-01128-40	Pulsómetro HRM RUN, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida.
• Forerunner 620 HRM - branco e laranja. COD. 010-01128-41	Pulsómetro HRM RUN, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida.
• Forerunner 620 - preto e azul. COD. 010-01128-10	Pulsómetro HRM RUN, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida.
• Forerunner 620 - branco e laranja. COD. 010-01128-11	Pulsómetro HRM RUN, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida.

Acessórios

Pulsómetro HRM Run 010-10997-08	Correia de substituição (Branca) 010-11251-29
Clip carregador (Preto) 010-11029-07	Bolsa de transporte 010-10718-01
Clip carregador (Branco) 010-11029-08	Carregador 220V 010-10635-01
Correia de substituição (Preto) 010-11251-28	Pack carregador solar 010-10644-02



FORERUNNER® 610

FORERUNNER® 610
(multicolor)

Série Forerunner® 610

Ecrã tátil num completo relógio desportivo com GPS integrado

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos

Ecrã tátil. Elegante ecrã tátil, resistente e funcional, um toque rápido no ecrã é tudo o que precisa para avançar para a página seguinte do treino e ver mais dados. Suporta a chuva, o suor e pode mesmo ser manuseado com luvas de corrida

Informação personalizável. Configure o seu equipamento para que lhe mostre a informação que necessita. Personalize os seus ecrãs e campos de dados com a informação que mais lhe interessa: tempo, distância, calorias, data, voltas, declive, velocidade, ritmo, frequência cardíaca e cadência, entre outros.

ANT+™. Graças à tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência.

ANT+™ Stick. Utilizando a tecnologia ANT este adaptador USB permite-lhe transferir os dados do treino para o seu computador, de forma automática e sem cabos.

Garmin Connect: armazena, analisa e partilha. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- . Virtual Partner®
- . Virtual Racer®
- . Auto Lap®
- . Auto Pause®
- . Alertas por vibração
- . Deslocamento automático
- . Efeito do Treino
- . Calorias FirstBeat
- . Zonas de frequência cardíaca
- . Treinos Intervalos
- . Treinos Avançados
- . Relógio desportivo

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 610. COD. 010-00947-01	USB Ant+ Stick, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido
• Forerunner® 610 HRM. COD. 010-00947-11	Pulsómetro Premium, USB Ant+ Stick, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido
• Forerunner® 610 HRM – multicolor. COD. 010-00947-15	Pulsómetro Premium, USB Ant+ Stick, Carregador 220V, Clip carregador e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte para bicicleta 010-11029-00	Bolsa de transporte 010-10718-01
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Clip carregador 010-11029-03	Carregador Solar 010-10644-02
Pedómetro (SDM4) 010-11092-00	Ligação USB (ANT+ Stick) 010-01058-00	

SÉRIE FORERUNNER® 220

NOVO
2013FORERUNNER® 220
(preto e vermelho)FORERUNNER® 220
(branco e lilás)

Série Forerunner® 220

Novo design e ecrã a cores

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Ficarà a saber a sua posição exacta, mesmo em zonas de vegetação densa e entre edifícios.

Ecrã a cores. Elegante ecrã tátil a cores de baixo consumo para não afetar o rendimento da bateria.

Informação personalizável. Configure o seu equipamento para lhe mostrar a informação que necessita. Personalize os seus ecrãs e campos de dados com a informação mais relevante para si: tempo, distância, calorias, data, voltas, pendente, velocidade, ritmo, frequência cardíaca e cadência, entre outros.

ANT+™. Graças à tecnologia sem fios incorporada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, podómetro e sensores de cadência.

Funções on-line. Ligue o seu Forerunner ao seu Smartphone via aplicação Garmin Connect Mobile, permitindo-lhe, assim, obter dados precisos da corrida recolhidos a partir do seu dispositivo e enviá-los para o seu telemóvel via Bluetooth®. Permaneça ligado e partilhe todos os detalhes da corrida com amigos, família e contactos de redes sociais em tempo real.

FUNÇÕES

- Autolap / Auto pause
- Correr/caminhar
- Compatibilidade com planos de treino
- Virtual Pacer
- Melhores Marcas
- Live track
- Bluetooth®
- Alertas por vibração

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 220 - preto e vermelho. COD. 010-01147-10	Clip carregador / USB e Guia de início rápido
• Forerunner 220 - branco e lila. COD. 010-01147-11	Clip carregador / USB e Guia de início rápido
• Forerunner® 220 HRM - preto e vermelho. COD. 010-01147-40	Pulsómetro Premium Clip carregador / USB e Guia de início rápido
• Forerunner® 220 HRM - branco e lila. COD. 010-01147-41	Pulsómetro Premium Clip carregador / USB e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro PREMIUM 010-10997-07	Correia de substituição (Lilás) 010-11251-31
Clip carregador (Preto) 010-11029-09	Bolsa de transporte 010-10718-01
Clip carregador (Branco) 010-11029-10	Carregador 220V 010-10635-01
Correia de substituição (Preto) 010-11251-30	Pack carregador solar 010-10644-02

FORERUNNER® 210
(preto)FORERUNNER® 210
(verde)FORERUNNER® 210
(multicores)

Série Forerunner® 210

Relógio desportivo com GPS integrado para atingir os seus objetivos

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Facilidade de utilização. Dispositivo de treino simples. Sem necessidade de configuração, poderá carregá-lo, levá-lo para o exterior para encontrar satélites e de seguida, apenas tem que premir o botão de início e começar. Ao terminar prima o botão Stop e Reset para gravar a atividade no seu historial.

Informação no ecrã. Durante a atividade poderá visualizar os dados de tempo e distância da atividade, ritmo (atual, médio ou da volta) e a Frequência cardíaca. Além disso poderá ativar ou desativar o ecrã com a informação da volta atual.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá pligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência ou potência à bicicleta.

Garmin Connect: armazena, analisa e partilha. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Auto Lap®
- Alertas sonoros
- Treinos Intervalos
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Relógio desportivo

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 210 – preto. COD. 010-00863-36	Clip carregador / USB e Guia de referência rápida
• Forerunner® 210 HRM – preto. COD. 010-00863-32	Pulsómetro Premium, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida
• Forerunner® 210 HRM – verde. COD. 010-00863-39	Pulsómetro Premium, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida
• Forerunner® 210 HRM – multicor. COD. 010-00863-42	Pulsómetro Premium, Clip carregador / USB e Guia de referência rápida

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Clip carregador 010-11029-02
Pulsómetro (Standard) 010-10997-00	Bolsa de transporte 010-10718-01
Pedómetro (SDM4) 010-11092-00	Carregador Solar 010-10644-02
Suporte para bicicleta 010-11029-00	

SÉRIE FORERUNNER® 110



FORERUNNER® 110 (cinzento e cor-de-rosa)



FORERUNNER 110® (preto e cinzento)



FORERUNNER® 110 (preto e vermelho)



Série Forerunner® 110

Relógio desportivo com GPS integrado para treinar de forma simples e inteligente

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Facilidade de utilização. Dispositivo de treino simples. Sem necessidade de configuração, poderá carregá-lo, levá-lo para o exterior para encontrar satélites e de seguida, apenas tem que premir o botão de início e começar. Ao terminar, prime o botão Stop e reset para gravar a atividade no seu historial.

Informação Ecrã. Durante a atividade poderá visualizar os dados de tempo e distância da atividade, ritmo e a frequência cardíaca.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro.

Garmin Connect™: armazene, analise e partilhe. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. O Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino

FUNÇÕES

- Auto Lap®
- Alertas sonoros
- Calorias
- Relógio desportivo

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 110 – preto e cinzento. COD. 010-00863-01	Carregador 220V e Clip carregador USB
• Forerunner® 110 HRM – preto e vermelho. COD. 010-00863-13	Pulsómetro, Carregador 220V e Clip carregador USB
• Forerunner® 110 HRM – cinzento e cor-de-rosa. COD. 010-00863-12	Pulsómetro, Carregador 220V e Clip carregador USB

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Clip carregador 010-11029-02
Pulsómetro (Standard) 010-1099 7-00	Bolsa de transporte 010-10718-00
Suporte para bicicleta 010-11029-00	Carregador Solar 010-10644-02



FORERUNNER® 70 (azul)

FORERUNNER® 70 (rosa)

Série Forerunner® 70

Relógio desportivo com estilo

Perfeito tanto no interior como no exterior. No ginásio ou fora dele, o FR70 faz um seguimento de todos os seus dados de treino, incluindo o tempo, a quantidade de calorias queimadas e muito mais.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência.

Treino em bicicleta. Graças ao sensor de cadência/velocidade opcional, poderá fazer um seguimento da velocidade e a distância das sessões de treino de ciclismo. O sensor de velocidade/cadência sem fios, ajusta-se de forma segura à bicicleta e mede a cadência do pedalar e a velocidade da roda enquanto realiza o exercício. Pode utilizá-lo também para treinar em interiores, uma vez que o sensor é ligado à roda traseira.

Garmin Connect™: armazene, analise e partilhe. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá descarregar, analisar e comparar todos os seus treinos. Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples de forma a ver a sua evolução. Também lhe permite seguir os seus amigos e criar o seu próprio grupo de treino.

Um Relógio para todos os dias. Além de o acompanhar em qualquer atividade desportiva, também poderá usá-lo como Relógio para o dia a dia. Tem uma função alarme.

FUNÇÕES

- Relógio desportivo
- Calorias

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> • Forerunner® 70 - azul. COD. 010-00743-72 	Pulsómetro Premium, USB ANT+ Stick e Guia de início rápido
<ul style="list-style-type: none"> • Forerunner® 70 - rosa. COD. 010-00743-73 	Pulsómetro Premium, USB ANT+ Stick e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte para bicicleta 010-11029-00
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Ligação USB (ANT+ Stick) 010-01058-00
Pedómetro (SDM4) 010-11092-00	Bolsa de transporte 010-10718-01
	Carregador Solar 010-10644-02

SÉRIE FORERUNNER® 10

FORERUNNER® 10
(verde)FORERUNNER® 10
(rosa)FORERUNNER® 10
(lilás)FORERUNNER® 10
(preto e prata)FORERUNNER® 10
(cor-de-laranja)FORERUNNER® 10
(preto)

Série Forerunner® 10

La simplicidad se merece un 10

GPS de alta sensibilidade con HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Facilidade de utilização. Dispositivo de treino simples. Sem necessidade de configuração, poderá carregá-lo, levá-lo para o exterior para encontrar satélites e de seguida, apenas tem que premir o botão de início e começar. Ao terminar, prima o botão Stop e grave a atividade no seu historial.

Informação no ecrã. Durante a atividade poderá visualizar os dados de tempo e distância da atividade, ritmo (atual, médio ou da volta).

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha. É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Auto Lap®
- Virtual Pacer™
- Relógio Deportivo
- Auto Pause®

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Forerunner® 10 – cor-de-rosa. COD. 010-01039-05	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect
• Forerunner® 10 – verde. COD. 010-01039-04	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect
• Forerunner® 10 – preto e vermelho. COD. 010-01039-03	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect
• Forerunner® 10 – preto e cor-de-laranja. COD. 010-01039-16	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect
• Forerunner® 10 – lilás. COD. 010-01039-18	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect
• Forerunner® 10 – preto e prata. COD. 010-01039-20	Ligação USB/Carregador, Guia de início rápido e Catálogo Garmin Connect

Acessórios

Correia sobresselente – modelo preto 010-11251-18	Bolsa de transporte 010-10718-01
Correia sobresselente – modelo verde 010-11251-19	Carregador CA 010-10635-01
Correia sobresselente – modelo cor-de-rosa 010-11251-20	Correia sobresselente modelo cor-de-laranja 010-11251-38
Ligação USB Carregador – modelo preto 010-11029-04	Correia sobresselente – modelo lilás 010-11251-39
Carregador – modelo verde e cor-de-rosa 010-11029-05	Correia sobresselente – modelo preto (versión preto-prata) 010-11251-44
	Carregador Solar 010-10644-02



SWIM



Série Swim

Relógio desportivo para nadadores exigentes

Acelerómetro - Dados métricos de natação . Quantas vezes perdeu a conta das voltas numa piscina? O acelerómetro integrado irá permitir-lhe visualizar vários campos enquanto treina na piscina. Graças à análise de movimentos, o relógio controla todo o tipo de dados: ritmo; distância; número, frequência, tipo e eficiência das braçadas. Não conte mais e concentre-se no seu treino.

ANT+™ Stick . Utilizando a tecnologia ANT este adaptador USB permite-lhe transferir os dados do treino para o seu computador, de forma automática e sem cabos.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha . É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

Um relógio para todos os dias . Para além de o acompanhar em qualquer das suas atividades desportivas, também o poderá usar como relógio para todos os dias. Dispõe de uma função de alarme.

FUNÇÕES

- Contador de duração/voltas
- Distância realizada
- Contador de braçadas
- Pontuação swolf
- Identificação do tipo de braçada
- Temporizador rápido para sessões de exercício
- Relógio desportivo com alarme diário

Modelos Disponíveis

Modelos

A caixa contém

- **SWIM**
COD. 010-01004-00

Ant stick, Manual de instruções

Acessórios

Ligação USB (ANT+ Stick)
010-01058-00


Carregador Solar
010-10644-02

Correias sobresselentes
010-11893-00



GARMIN.

Série Edge





SÉRIE EDGE 810



EDGE® 810

Série Edge® 810

Treinos completos e com conectividade em tempo real

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Elegante ecrã tátil a cores de 2,6", personalizável e resistente, poderá encontrar toda a informação de maneira fácil e rápida.

Perfil da atividade . Personaliza os campos de dados e a configuração do dispositivo de acordo com a atividade do ciclismo (como estrada, montanha ou cicloturismo) ou o seu tipo de bicicleta, para que possa mudar facilmente entre diferentes tipos de percursos.

Mapas detalhados . Permite integrar mapas para que saiba a qualquer momento a sua localização e qual é o caminho a seguir, com informação específica para ciclistas e poder navegar por estrada ou fora dela (mapas incluídos ou opcionais, de acordo com o modelo).

Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu altímetro barométrico integrado, permite obter dados precisos de elevação em tempo real, subida e descida total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza os dados mais avançados do mercado (velocidade distância, tempo, pulsações, cadência, declive, potência e localização). Permite também um planeamento

avanzado dos seus treinos e competir contra os seus objetivos ou treinos anteriores graças ao Virtual Partner®.

ANT+™ . Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, sensores de cadência ou potência para a bicicleta.

Funções on-line . Ligando o Edge ao seu Smartphone através da aplicação Garmin Connect Mobile, é possível obter dados precisos do percurso a partir do seu dispositivo e enviá-los para o seu telefone utilizando uma ligação.

Bluetooth® . Permaneça ligado e partilhe todos os pormenores do seu percurso com os amigos, família e contatos de redes sociais em tempo real.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Alertas sonoros
- Deslocamento automático
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Intervalos
- Treinos Avançados
- Sensor de temperatura
- Bluetooth®
- LiveTrack®
- Informação meteorológica
- Active routing*



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Edge® 810. COD. 010-01063-01	Cabo USB, Carregador 220V, Suporte de Bicicleta de quarto de volta e frontal e Guia de referência rápida
• Edge® 810 Pack. COD. 010-01063-03	Cabo USB, Carregador 220V, Pulsómetro Premium Sensor de cadência, Suporte de Bicicleta de quarto de volta e frontal e Guia de referência rápida
• Edge® 810 Pack + Cite Navigator . COD. 010-01063-06	Cabo USB, Carregador 220V, Pulsómetro Premium Sensor de cadência, Suporte de Bicicleta de quarto de volta e frontal, Guia de referência rápida e City Navigator Europe

Acessórios

Suporte integrado 3T 010-11807-01	Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Bolsa de transporte 010-10718-00	Bolsa de silicone (ver tabela de acessórios)
Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte bicicleta quarto de volta 010-11430-00	Carregador 220V 010-10635-01	Carregador Solar 010-10644-02
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Cabo USB 010-10723-01	Bolsa de silicone 010-10644-03	
		Suporte frontal para bicicleta 010-11251-15	



EDGE® 800

Série Edge® 800

Treinos avançados com mapas

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Graças ao ecrã tátil a cores de 2,6", personalizável e resistente, poderá encontrar toda a informação de maneira fácil e rápida.

Fácil de usar . Início rápido, sem necessidade de sensores adicionais nem calibração, o que lhe permite ser trocado entre bicicletas.

Mapas detalhados . Permite integrar mapas para que saiba a qualquer momento a sua localização e qual é o caminho a seguir, com informação específica para ciclistas e poder navegar por estrada ou fora dela (mapas incluídos ou opcionais, de acordo com o modelo).

Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu altímetro barométrico integrado, permite obter dados precisos de elevação em tempo real, subida e descida total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza os dados mais avançados do mercado (velocidade distância, tempo, pulsações, cadência, declive, potência e localização). Permite também um

planeamento avançado dos seus treinos e competir contra os seus objetivos ou treinos anteriores graças ao Virtual Partner®.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, sensores de cadência ou potência para a bicicleta.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha . É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Alertas sonoros
- Deslocamento automático
- Calorias FirstBeat

- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Intervalos
- Treinos Avançados
- Sensor de temperatura



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Edge® 800. COD. 010-00899-01	Cabo USB, Carregador 220V, Suporte de Bicicleta e Guia de referência rápida
• Edge® 800 PACK. COD. 010-00899-21	Cabo USB, Carregador 220V, Pulsómetro Premium, Sensor de cadência, Suporte de Bicicleta e Guia de referência rápida
• Edge® 800 Pack+ Cite Navigator. COD. 010-00899-31	Cabo USB, Carregador 220V, Pulsómetro Premium Sensor de cadência, Suporte de Bicicleta, Guia de referência rápida e City Navigator Europa

Acessórios

Suporte integrado 3T 010-11807-01	Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Bolsa de transporte 010-10718-00	Suporte frontal para bicicleta 010-11251-15
Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte de bicicleta de quarto volta 010-11430-00	Carregador 220V 010-10635-01	Bolsa de silicone (ver tabela de acessórios)
Sensor de Velocidade /Cabo USB Cadência (GSC10) 010-10644-00	Cabo USB 010-10723-01	Bolsa de silicone 010-10644-03	Carregador Solar 010-10644-02

SÉRIE EDGE 510



EDGE® 510



EDGE® 510 PACK



EDGE® 510 TEAM GARMIN

Série Edge® 510

Conetividade em tempo real em tamanho compacto

GPS de alta sensibilidade compatível com Glonass. Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil. Elegante ecrã tátil a cores de 2,2", personalizável e resistente, poderá encontrar toda a informação de maneira fácil e rápida.

Menu personalizável. Personaliza os campos de dados e a configuração do dispositivo segundo a atividade de ciclismo (como estrada, montanha ou cicloturismo) ou o tipo de bicicleta, para que possa mudar facilmente entre diferentes tipos de percursos.

Altímetro barométrico integrado. Graças ao seu altímetro barométrico integrado, permite obter dados precisos de elevação em tempo real, subida e descida total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados. Monitoriza os dados mais avançados do mercado (velocidade distância, tempo, pulsações, cadência, declive, potência e localização). Permite também um planeamento avançado dos seus treinos e competir contra os seus objetivos ou treinos anteriores graças ao Virtual Partner®.

ANT+™. Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, sensores de cadência ou potência para a bicicleta.

Funções on-line. Ligando o Edge ao seu Smartphone através da aplicação Garmin Connect Mobile, é possível obter dados precisos do percurso a partir do seu dispositivo e enviá-los para o seu telefone utilizando uma ligação.

Bluetooth®. Permaneça ligado e partilhe todos os pormenores do seu percurso com os amigos, família e contactos de redes sociais em tempo real.

FUNÇÕES


- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Deslocamento automático
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Avançados
- Sensor temperatura
- Bluetooth®
- LiveTrack™
- informação meteorológica

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Edge® 510. COD. 010-01064-00	Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido
• Edge® 510 Pack. COD. 010-01064-01	Pulsómetro Premium, Sensor de velocidade/ cadência, Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido
• Edge® 510 Pack team Garmin. COD. 010-01064-05	Pulsómetro Premium, Sensor de velocidade/ cadência, Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Suporte integrado 3T 010-11807-01	Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Carregador 220V 010-10635-01	Bolsas de silicone (ver Quadro Acessórios)
Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte bicicleta quarto de volta 010-11430-00	Bolsa de silicone 010-10644-03	Carregador Solar 010-10644-02
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Cabo USB 010-10723-01	Suporte frontal para bicicleta 010-11251-15	
	Bolsa de transporte 010-10718-00		



EDGE® 500



EDGE® 500 NEUTRO



EDGE® 500 Vermelho

Série Edge® 500

Treino profissional para todos os ciclistas

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Fácil de usar . Início rápido, sem necessidade de sensores adicionais nem calibração, o que lhe permite ser trocado entre bicicletas.

Altímetro barométrico integrado . Graças ao seu altímetro barométrico integrado, permite obter dados precisos de elevação em tempo real, subida e descida total e declive.

Controlo exaustivo dos seus resultados . Monitoriza os dados mais avançados do mercado (velocidade distância, tempo, pulsações, cadência, declive, potência e localização). Permite também um planeamento avançado dos seus treinos e competir contra os seus objetivos ou treinos anteriores graças ao Virtual Partner®.

ANT+™ . Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro e os sensores de cadência ou potência para a bicicleta.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha . É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Deslocamento automático
- Calorias FirstBeat
- Zonas de frequência cardíaca
- Treinos Avançados
- Sensor de temperatura

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Edge® 500. COD. 010-00829-00	Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido
• Edge® 500 - neutro. COD. 010-00829-06	Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido
• Edge® 500 - Pack. COD. 010-00829-01	Pulsómetro, Sensor de velocidade/cadência, Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido
• Edge® 500 - Pack - vermelho. COD. 010-00829-13	Pulsómetro Premium, Sensor de velocidade/cadência, Suporte para bicicleta, Carregador 220V, Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Suporte integrado 3T 010-11807-01	Suporte bicicleta quarto de volta 010-11430-00	Bolsa de silicone 010-10644-03
Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Cabo USB 010-10723-01	Suporte frontal para bicicleta 010-11251-15
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Bolsa de transporte 010-10718-00	Bateria externa decarga solar 010-10644-02
Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Carregador 220V 010-10635-01	

SÉRIE EDGE 200



EDGE® 200

Série Edge® 200

Dê nova vida a cada percurso

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Informação no ecrã . Durante a atividade poderá visualizar os dados de tempo (distância), velocidade, velocidade média, calorías e evolução da atividade.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha . É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os

seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

FUNÇÕES

- Virtual Partner®
- Trajetos
- Auto Lap®
- Auto Pause®
- Deslocamento automático
- Calorias

Modelos Disponíveis

Modelos

A caixa contém

- **Edge® 200.**
COD. 010-00978-01

Suporte para bicicleta, Carregador 220V , Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Suporte bicicleta quarto de volta
010-11430-00

Suporte frontal para bicicleta
010-11251-15

Cabo USB
010-10723-01

Carregador Solar
010-10644-02

Bolsa de transporte
010-10718-00

Carregador 220V
010-10635-01



EDGE® Touring



EDGE® Touring Plus

Edge Touring

Navegue à sua maneira

O Edge Touring permite-lhe:

- Navegar de um ponto A para um ponto B escolhendo simplesmente um destino
- Criar itinerários perto dos seus locais favoritos ou pontos de interesse contidos na memória do dispositivo.
- Planeie ou descarregue percursos disponíveis no garmin connect.
- Ou simplesmente selecione a distância que quer realizar e serão dadas 3 opções de itinerários

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . Elegante ecrã tátil a cores de 2,6" , personalizável e resistente, poderá encontrar toda a informação de maneira fácil e rápida.

Navegue à sua maneira . Simplesmente até ao seu destino, criando o seu próprio plano de itinerário ou descarregue itinerários e descubra-os. Também pode entrar com a distância que pretende realizar, o seu dispositivo irá propor-lhe 3 opções.

Garmin Connect™: armazena, analisa e partilha . É a rede social da Garmin dedicada ao desporto, através desta página poderá carregar, analisar e comparar todos os seus treinos. A Garmin Connect mostra os seus dados de uma forma clara e simples para a sua avaliação. Permite-lhe ainda seguir os seus parceiros de rota e criar o seu próprio grupo de treino.

Navegação volta a volta . Integra mapas especialmente concebidos para itinerários em bicicleta. Irá guiá-lo a cada momento com instruções claras no ecrã.

Quadro comparativo EDGE TOURING



Edge Touring

· Mapas OSM Europa



Edge Touring Plus

· Compatibilidade ANT+

· Altimetro

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> • Edge Touring. COD. 010-01163-00 	Suporte para bicicleta (x2), Cabo USB, Guia de início rápido e mapas OSM em formato micro SD
<ul style="list-style-type: none"> • Edge Touring plus. COD. 010-01165-00 	Suporte para bicicleta (x2), Cabo USB, Guia de início rápido e mapas OSM em formato micro SD

Acessórios

Suporte integrado 3T 010-11807-01	Sensor de Potência (Vector) 010-00944-00	Bolsa de transporte 010-10718-00	Bolsas de silicone (ver Quadro Acessórios)
Pulsómetro (Premium) 010-10997-07	Suporte bicicleta quarto de volta 010-11430-00	Carregador 220V 010-10635-01	Carregador Solar 010-10644-02
Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00	Cabo USB 010-10723-01	Bolsa de silicone 010-10644-03	
		Suporte frontal para bicicleta 010-11251-15	

VECTOR

VECTOR™

Mede com precisão a potência de um ciclista

Fácil de instalar. Com Vector™, não existem problemas de compensações ou problemas de compatibilidade de rodas, pedaleiras, ou transmissão a ter em conta. Sem nenhuma mudança em qualquer dos componentes, a instalação do Vector™ é simples. Não é necessária mecânica e com o sensor integrado de cadência no eixo do pedal, não existem sensores externos a ligar. Permite mudá-lo de uma bicicleta para outra, sem necessidade de calibração.

Fácil de manter. Instale o Vector™ na bicicleta e fica pronta para ser utilizada, automaticamente receberá informação da potência e da cadência através do seu dispositivo Garmin com ANT+™ (Compatível com o Edge® 500-705-800-810-510 e Forerunner® 310XT-910XT). Cada pedal de forma individual vem calibrado de fábrica da Garmin e os valores de calibração são armazenados no pedal e são utilizados no cálculo da potência — não é necessária calibração por parte do utilizador.

Design revolucionário. É leve (212 gramas por pedal), simples de trocar entre bicicletas e completamente atualizável por parte do utilizador, tanto em termos de bateria sobresselente como das futuras atualizações do firmware. Os sensores piezorresistentes do vector estão selados no interior do corpo do eixo para se assegurar que estão protegidos contra o pó, as vibrações e a humidade. Medem a força aplicada através dos pedais a centenas de vezes por segundo e correlacionam estes dados com a cadência do ciclista para assegurar leituras de potência precisas e consistentes que são atualizadas a cada segundo.

VECTOR

NOVO
2013**Informação precisa e completa**

O Vector™ mede a potência onde mais importa - na interface ciclista-máquina -, pelo que é a medida direta do trabalho que o ciclista está a transmitir com sensores independentes em ambos os pedais, permitindo ao ciclista identificar possíveis desvios no equilíbrio da potência entre uma perna e a outra.

Dispondrás de Dados de potência más completos como los parámetros TrainingPeaks:

NP - Normalized Power™, TSS – Training Stress Score™ e IF – Intensity Factor™. -

Poderá dispor de dados de potência mais completos como os parámetros TrainingPeaks:

NP - Normalized Power™, TSS – Training Stress Score™ y IF – Intensity Factor™. - Com Edge® 800/810 disporá da nova página de Resumo de potência por Intervalos/Voltas e ao ligá-lo ao Garmin Connect™ poderá desfrutar de métricas de potência e gráficos detalhados.

Glosario

- **FTP = Functional Threshold Power:** de resistência
A potência média mais alta / média que se pode manter durante 1 hora.
0,85 a 0,95 = treinos com objetivos, intervalos aeróbicos
0,95 a 1,05 = intervalos de limiar de lactato, contra o tempo em 40km
1,05 a 1,15 = contra o tempo mais curto (por exemplo, 15 km)
> 1,15 = Prólogo contra o tempo (por exemplo, 5-7km)
- **IF = Intensity Factor: IF = NP / FTP**
Quantifica a intensidade face ao seu atual estado físico / capacidade.
IF = NP / FTP
Ex: Se o NP é de 210W e o seu FTP é de 280W, o seu IF = 0,75
<0,75 = rodagem para recuperação
0,75 a 0,85 = treino a ritmos
- **NP = Normalized Power:**
Estimativa da potência que se pode manter com o mesmo esforço físico, se a potência de saída tiver sido perfeitamente constante. (Tem em conta as diferenças causadas pelas variáveis de vento / declive / curvas, etc).
- **TSS = Training Stress Score**
TSS = (segundos x NP x IF)/(FTPx3600) x100
Tem em conta a duração e a intensidade de uma sessão e avalia o impacto no corpo.
150-300 – Médio (alguma fadiga residual durante o dia seguinte, mas provavelmente desaparece passados 2 dias).
300-450 – Alto (alguma fadiga residual, pode estar presente durante 2 dias.)
>450 – Muito alto (fadiga residual provavelmente durante vários dias)

Especificações

Tipo de comunicação: <ul style="list-style-type: none"> • Transmissão ANT+™ • Funciona com outras unidades de controlo com tecnologia ANT+™, mostrando dados como: <ul style="list-style-type: none"> Potência Total (vatios) Equilíbrio esquerda/direita potência (%) Cadência (rpm) 	Pedais: <ul style="list-style-type: none"> • Peso Vector™* Pedal: 151 gr* Pedal pod: 23 gr* Freios + Parafusos: 38 gr* Peso Total por pedal: 212 gr* Peso de par pedais: 414 gr • Corpo fibra de carbono injetado • Cabeçote de aço inoxidável endurecido e mecanizado CNC 	<ul style="list-style-type: none"> • Casquilhos e rolamentos selados • Parafuso Multitensor ajustável • Compatível com freios de pedal Look Keo** Freios: <ul style="list-style-type: none"> • Termoplástico de elevada duração com superfície em borracha antideslizante 	<ul style="list-style-type: none"> • Botão de borracha para reduzir o deslizamento entre o freio e a capa • Liberdade angular 6 graus (0 graus disponível como acessório) • Compatível Look Keo* 	Pedal pods: <ul style="list-style-type: none"> • Transmite cadência via acelerómetros mediante ANT+™ • Bateria substituível pelo utilizador (Pilha botão 2032) • Autonomia de mínimo 200 horas
--	--	--	---	--

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Vector™. COD. 010-00994-00	2 pedais, 2 freios, 2 pedal pods e - ANT+ USB-stick

Acessórios

Pedal sobresselente 010-00251-10	Freio sobresselente 010-00251-11
Pedal Pod sobresselente 010-00251-12	

Garmin Connect

Analise e partilhe os seus treinos

Consiga o máximo do seu Garmin. Treinou e quer ver os seus resultados? A Garmin Connect torna-o fácil, analisa o seu esforço, monitoriza o seu progresso e partilha-o com outros. Interativo e fácil de utilizar. Junte-se à comunidade de desportistas Garmin!

Armazene e faça seguimento dos seus treinos

A Garmin Connect liga-se facilmente ao seu Garmin para que possa descarregar os seus treinos.

Analise os seus treinos

Com relatórios detalhados do tempo, distância, elevação, pulsações e calorias queimadas (informação varia segundo o modelo). Poderá ver os seus pontos fortes e pontos fracos. Visualize o seu itinerário num mapa de estradas ou com fotografias de satélite para ver o percurso que fez e poderá também reproduzi-lo quantas vezes quiser.

Estabeleça os seus objetivos

Estabeleça os seus próprios objetivos, como correr uma distância específica ou fazê-lo num tempo concreto.

Partilhe as suas atividades

Faça parte da comunidade on-line mundial. Partilhe rotas,

treinos e informação do seu treino com amigos, corredores, grupos de ciclistas e desportistas de todo o mundo. Descubra as novidades da última atualização do Garmin Connect.

Agora será mais fácil do que nunca planear o itinerário para os seus treinos, antes de sair de casa com a nova função Trajetos. Quando a tiver definido, será tão fácil como enviá-la para o seu dispositivo compatível e ir completar outro glorioso dia de treino. Se não quiser pensar no seu próprio percurso, poderá usar o Explorador para encontrar atividades registadas na sua área e, porque não, tentar melhorar os registos de outros utilizadores.

Efetue ligações

Encontre os seus amigos e crie o seu próprio grupo no Garmin Connect. Partilhe as suas atividades com outros utilizadores, familiares e amigos. Envie-lhes as suas atividades por correio eletrónico ou através de uma ligação.

Também poderá publicar e partilhar as suas sessões de treino através das suas redes sociais favoritas, Facebook, Twitter, etc.

Garmin Connect Mobile

Seguimento em direto com LiveTrack™

Os seus parceiros de itinerário poderão saber com exatidão onde está e como está a treinar. Ativa a função Livetrack na App do Garmin Connect e convide os seus a segui-lo por e-mail, facebook ou Twitter. Irão receber um link direto onde poderão ver a sua posição para além dos dados sobre o seu treino. Os dados são atualizados a cada minuto.



Previsão do tempo

Consulte as condições meteorológicas em tempo real e as previsões por horas diretamente no ecrã do seu dispositivo. Ideal para planear o seu percurso e saber que roupa usar.





Carregue os seus trajetos

Procure no Garmin Connect os percursos ou treinos que quer realizar e carregue-os na sua conta. Poderá aceder a eles a partir da aplicação e enviá-los diretamente para o seu dispositivo via Bluetooth®.




Publique os seus treinos

Ao terminar o seu treino, grave a atividade e será transferida automaticamente para a sua conta da Garmin Connect. Poderá igualmente publicá-las nas redes sociais diretamente do seu telemóvel.

GARMIN Connect..  

Garmin Fit™

Descarregue a aplicação de fitness da Garmin no seu telefone Android ou no iPhone e desfrute da experiência da Garmin no seu Smartphone com GPS. Proporciona-lhes dados como distância, localização e velocidade. Ligue-o ao ANT+ iPhone dongle e obtenha os seus dados de forma sem fios e ligue-o a sensores externos como pedómetro, pulsómetro e sensor de cadência.



GARMIN


























Acessórios










Acessórios

Foto	Peça Número	Descrição	FR 910XT	FR 310XT	FR 620	FR 610	FR 220	FR 210	FR 110	FR 70	FR 10 modelo grande	FR 10 modelo pequeno	EDGE 800	EDGE 810	EDGE 500	EDGE 510	EDGE 200	EDGE Touring	EDGE Touring Plus	Swim
	010-10997-07	Pulsômetro (Premium)	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•			•	
	010-10997-08	Pulsômetro HRM run			•															
	010-10644-00	Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10)	•	•		•				•			•	•	•	•				
	010-00944-00	Sensor de Potência (Vector)	•	•									•	•	•	•				
	010-11092-00	Pedômetro (SDM4)	•	•		•		•		•										
	010-11029-00	Suporte para bicicleta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
	010-11029-01	Clip carregador	•	•																
	010-11029-03	Clip carregador						•	•											
	010-11029-02	Clip carregador				•														
	010-10718-01	Cabo USB											•	•	•	•	•	•	•	
	010-10997-00	Pulsômetro (Standard)	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•			•	
	010-11029-04	Ligação USB/ Carregador – modelo preto									•									
	010-11029-05	Ligação USB/ Carregador – modelo verde e rosa										•								
	010-11807-01	Suporte integrado 3T											•	•	•	•	•	•	•	
	010-10635-01	Carregador CA	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	010-11430-00	Suporte bicicleta quarto de volta											•	•	•	•	•	•	•	
	010-01058-00	Ligação USB (ANT+ Stick)	•	•		•				•										•
	010-10718-00	Bolsa de transporte	•		•		•						•				•			
	010-10718-01	Bolsa de transporte	•		•	•	•	•	•	•	•	•								

Acessórios

Foto	Peça Número	Descrição	FR 910XT	FR 310XT	FR 620	FR 610	FR 220	FR 210	FR 110	FR 70	FR 10 modelo grande	FR 10 modelo pequeno	EDGE 800	EDGE 810	EDGE 500	EDGE 510	EDGE 200	EDGE Touring	EDGE Touring Plus	Swim
	010-11251-18	Correia sobresselente – modelo preto									•									
	010-11251-19	Correia sobresselente – modelo verde										•								
	010-11251-20	Correia sobresselente – modelo cor-de-rosa										•								
	010-11251-38	Correia sobresselente – modelo cor-de-laranja																		
	010-11251-39	Correia sobresselente – modelo lilás																		
	010-11251-44	Correia sobresselente – modelo preto																		
	010-10644-02	Bateria externa de carga solar											•	•	•	•	•	•	•	
	010-11251-23	Conjunto de correias	•																	
	010-11215-03	Conjunto de extração rápida	•																	
	010-11215-02	Conjunto de extração rápida		•																
	010-11893-00	Correias sobresselentes																		•
	010-11251-17	Bolsa de silicone preta														•				
	010-11251-32	Bolsa de silicone vermelha														•				
	010-11251-33	Bolsa de silicone azul														•				
	010-11251-34	Bolsa de silicone verde														•				
	010-11251-35	Bolsa de silicone amarela														•				
	010-11251-36	Bolsa de silicone branca														•				
	010-11251-37	Bolsa de silicone cor-de-rosa														•				
	010-10644-04	Bolsa de silicone vermelha											•	•				•	•	
	010-10644-05	Bolsa de silicone azul											•	•				•	•	
	010-10644-06	Bolsa de silicone verde											•	•				•	•	
	010-10644-07	Bolsa de silicone amarela											•	•				•	•	
	010-10644-08	Bolsa de silicone branca											•	•				•	•	
	010-10644-09	Bolsa de silicone preta											•	•				•	•	
	010-10644-10	Bolsa de silicone cor-de-rosa											•	•				•	•	

Acessórios																				
Foto	Peça Número	Descrição	FR 910XT	FR 310XT	FR 620	FR 610	FR 220	FR 210	FR 110	FR 70	FR 10 modelo grande	FR 10 modelo pequeno	EDGE 800	EDGE 810	EDGE 500	EDGE 510	EDGE 200	EDGE Touring	EDGE Touring Plus	Swim
	010-11029-07	Ligação USB/ Carregador— modelo preto			•															
	010-11029-08	Ligação USB/ Carregador— modelo branco			•															
	010-11029-10	Ligação USB/ Carregador— modelo branco					•													
	010-11251-29	Correia sobresselente — modelo branco			•															
	010-11251-28	Correia sobresselente — modelo preto			•															
	010-11251-30	Correia sobresselente — modelo preto					•													
	010-11251-31	Correia sobresselente - modelo cor-de-rosa					•													



Quadro Comparativo Série Forerunner



	Forerunner® 70	Forerunner® 10	Forerunner® 110	Forerunner® 210	Forerunner® 610	Forerunner® 310XT	Forerunner® 910XT	Forerunner® 220	Forerunner® 620
Totais (atividade)		•	Apenas em Garmin Connect	Apenas em Garmin Connect	•	•	•	•	•
Método de gravação		Inteligente	Inteligente	Inteligente	Inteligente/cada 1 segundo (opcional)	Inteligente ou cada 1 segundo	Inteligente ou cada 1 segundo	Inteligente ou a cada segundo (opcional)	Inteligente ou a cada segundo (opcional)
Ecrãs de dados configuráveis		• (2)			4	4	4	2	4
Deslocamento automático					•	•	•	•	•
Poupança de energia		•	•	•				•	•
Perfil de utilizador		•	•	•	•	•	•		
Zonas de Frequência cardíaca				5	5	5	5	5	5
Zonas de Potência						7	7		
Perfil de Bicicleta						3	5		•
Odómetro de Bicicleta						•	•		
Bloqueio de Teclas						•	•		
GPS/Navegação									
Volta ao Ponto de Início					•	•	•		
Ir ao destino					•	•	•		
Guardar Localizações					•	•	•		
Altímetro barométrico							•		
Waypoints/favoritos/localizações					100	100	100		
Página Navegação (Bússola)					•	•	•		
Página de seguimento de Rota						•	•		
Importar Tracks (GPX)									
Software Compatível									
Ligação PC	USB	USB	USB	USB	ANT	ANT	ANT	USB	USB
Garmin Connect™ (PC/Mac)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Características Especiais									
Objetivos					•	•	•	•	•
Transferência sem fios entre unidades									
Cálculo de Calorias no ecrã		•			•	•	•	•	•
Balança Compatível (Tanita BC-1000)				•	•	•	•		

*Depende da limitação da memória



Quadro Comparativo Gama EDGE




	Edge 200	Edge 500	Edge 510	Edge 800	Edge 810	Edge TOURING	Edge TOURING PLUS
Alertas de Frequência Cardíaca		•	•	•	•		
Alerta de cadência		•	•	•	•		
Alerta de Potência		•	•	•	•		
Alerta de Calorias consumidas		•	•	•	•		
Alerta de recordes Pessoais			•		•		
Treinos Simples		•	•	•	•		
Treinos por intervalos		•	•	•	•		
Treinos por zonas de FC		•	•	•	•		
Treinos avançados		•	•	•	•		
Trajetos	•	•	•	•	•		
Compatível com Garmin connect Mobile			•		•		
LiveTrack			•		•		
Meteorologia			•		•		
Características Gerais/Configuração							
Historial de sessões (Registo detalhado da atividade - 1 por cada 4 segundos)	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas*	>180 Horas Armazenadas	>180 Horas Armazenadas	>180 Horas Armazenadas
Historial de voltas	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*	1000 voltas*
Totais	•	•	•	•	•	•	•
Método de gravação	Inteligente	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)	Inteligente/Cada 1 seg. (Opcional)
Ecrãs de dados configuráveis		3	5	5	5	1	1
Deslocamento automático	•	•	•	•	•		
Poupança de energia	•	•	•	•	•	•	•
Perfil de utilizador	•	•	•	•	•		
Zonas de Frequência cardíaca		5	5	5	5		
Zonas de Potência		7	7	7	7		
Zonas de Velocidade		•	•	•	•		
Perfil de Bicicleta	1	3	10	5	10		
Aviso de Início - Alerta ao utilizador para iniciar sessão quando deteta movimento.	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueio de Teclas			•	•	•	•	•
Bloqueio do Ecrã			•	•	•	•	•
Menu Intuitivo (seleção de perfis a partir da página de início)			•		•		
GPS/Navegação							
Volta ao Ponto de Início			•	•	•	•	•
Ir ao destino				•	•	•	•
Guardar Localizações			•	•	•	•	•
Waypoints/favoritos/localizações			200	200	200	•	•
Página de seguimento de Rota	En Trajetos	En Trajetos	•	•	•	•	•
Página Mapa Base				•	•	•	•
Página Perfil Altura		•	•	•	•	•	•
Importar Tracks (GPX)				•	•	•	•
Rotas				•	•	•	•
Cartografia adicional (microSD™)				•	•	•	•
Compatível com Garmin Custom Maps				•	•	•	•
Compatível com Birds Eye				•	•	•	•
Rota automática (Volta a volta)				•	•	•	•
Busca POI				•	•	•	•
GlonaSS			•				
Bluetooth			•		•		
Software Compatível							
Ligação PC	USB	USB	USB	USB	USB	•	•
Garmin Connect™ (PC/Mac)	•	•	•	•	•	•	•
Garmin Connect Mobile (smartphone)			•		•		
Características Especiais							
Cálculo de Calorias no ecrã	•	•	•	•	•		
Balança Compatível (Tanita BC-1000)			•	•	•		

*Depende da limitação da memória



GARMIN.

Outdoor





Outdoor



Explore sem limites

Qualquer que seja o seu desporto ou hobby preferido, a Garmin tem um GPS portátil para si: desde os mais básicos que servem para marcar waypoints e voltar a eles mais tarde, aos navegadores com mapas integrados e ecrãs a cores. Sozinho ou com família e amigos, a escalar, a fazer geocaching, a fazer campismo ou simplesmente a passear ... com a Garmin terá a segurança de saber sempre onde está, de onde vem e para onde vai. Os GPS Garmin para exterior são robustos, resistentes à água e estão sempre prontos para o acompanhar nas suas escapadas. Têm também menus muito intuitivos e são fáceis de utilizar. Preocupe-se apenas em desfrutar, porque quando quiser voltar para casa, a Garmin irá guiá-lo.

Cámaras de acción – **Virb™**

Para Golfistas – **Série Approach®**

Para Montanhistas – **Série Montana®/ Monterra® /Oregon®/ Dakota®/ 62®/ 72H®/ 78®/ eTrex®/ fēnix™/ Foretrex®**

Para Seguimento – **Série GTU10® Tracker / Astro®**

Legenda ícones



Receptor GPS de alta sensibilidade



Bússola Eletrónica



Admite Cartografia



Saída NMEA 0183



Bluetooth®



Submersível até 50 m



Altímetro Barométrico



Memória expansível através de cartão SD ou microSD



BaseCamp™



Tecnologia sem fios de transmissão de dados ANT+™



Estanque segundo especificações IPX7



Relógio desportivo



Câmara fotográfica



Ecrã tátil

Glossário Outdoor

Waeoint Conjunto de coordenadas que identificam um ponto da terra, as quais poderemos armazenar no nosso receptor GPS mediante o formato de coordenadas geográficas seleccionadas e editá-lo com um nome, ícone e um comentário.

Tracklog Capacidade de pontos de track disponíveis no dispositivo para armazenar.

Geocaching Atividade de esconder e encontrar “tesouros” em qualquer lugar, sempre com a ajuda de um GPS. Para mais informações queira visitar a página Web www.opencaching.com.

Normativa IPX7 Os dispositivos GPS Garmin® são resistentes à água de acordo com a norma IEC 60529 IPX7. IEC 60529. É um sistema europeu de normas mediante testes de ensaio para classificar os graus de proteção proporcionados pelas caixas dos aparelhos elétricos. A designação IPX7 no caso do GPS pode suportar a imersão acidental num metro de água durante 30 minutos.

Cálculo de Áreas Cálculo de Áreas Permite calcular de uma forma simples e rápida a área de qualquer superfície através da recepção por satélite em diferentes tipos de medidas (m2, hectares, etc.).

Rota Automática (Volta a Volta) Se dispusermos de uma cartografia pormenorizada como o mapa de estradas City Navigator, podemos criar uma rota automática entre pontos e o dispositivo irá guiarnos volta a volta até ao nosso destino

Calendário Caça/Pesca Indica uma previsão do melhor momento para a caça e a pesca na posição em que estamos localizados.

Hotfix™ Tecnologia patenteada pela Garmin que nos permite uma ultra-rápida aquisição do sinal satélite para um rápido reinício do dispositivo, além disso, memoriza a localização dos satélites e prevê a sua situação até 5 dias.

ScoreCard Cartão de pontuação digital.

Vista de green Mostra a forma e concepção dos greens.

Distâncias de aproximação Mostra as distâncias aos doglegs e outros riscos do campo.

Sight n' go™ Permite apontar para um ponto ou objeto à distância, fixar a direção e navegar até esse ponto.

UltraTrac™ Configuração do GPS que grava um ponto por minuto. Permitindo poupar a bateria do dispositivo.

Garmin Cloud 150 Mb de armazenagem na nuvem que permite armazenar rotas, tracks, waypoints e aceder aos mesmos a partir de qualquer computador com BaseCamp instalado ou BaseCamp mobile.

GARMIN

Câmaras de ação





SÉRIE VIRB™



NOVO
2013



Virb



Virb Elite

VIRB™ & VIRB Elite™

Nova Câmara de acção da Garmin, regista todas as suas aventuras em Full HD

Design . Design revolucionário, resistente e atrativo, graças à ampla experiência da Garmin em atividades Outdoor.

Robusta e resistente à água (IPX7), incorpora um ecrã a cores para que nunca perca de vista o seu objetivo e consiga reproduzir as suas gravações na sua Virb™, sem necessidade de a ligar a um monitor.

Videos de qualidade profissional e fotos de 16MP . Com Virb™, poderá gravar vídeos em FullHD com uma qualidade de imagem impecável graças ao estabilizador de imagem e à sua lente com correção de distorção.

Para além disto, conta com modos de gravação avançados para conseguir efeitos superiores nas suas gravações: económico, Slow Motion, Super slow Motion e Time laps. Com o botão dedicado, poderá tirar fotografias em qualquer momento, mesmo durante a gravação de vídeos.

Bateria de longa duração e até 64GB de memória . Conta com uma bateria de iões de lítio de 2000mAh com a qual conseguirá até 3,5 horas de autonomia. E é compatível com cartões micro SD até 64GB.

Sensores e Conectividade . A Virb pode ser emparelhada com outros dispositivos Garmin, já que é compatível com os mesmos. O modelo Elite incorpora um GPS de alta sensibilidade, altímetro barométrico, bússola e um acelerómetro. Isto permite que cada uma das suas fotografias e vídeos incorpore as funções habituais dos principais dispositivos da marca: Gravação de percurso, perfil de altimetria e compatibilidade com sensores ANT+ (pulsímetro, sensor de cadência, Tempe™).

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> Virb™. COD. 010-01088-01 	Bateria de iões de lítio, Suporte de fixação, Adaptador para outros suportes, Suporte para superfície plana, Suporte para superfície curva, Base com flange removível, Pescoço de rosca, Rodas (3), Cabo USB, Manual do utilizador
<ul style="list-style-type: none"> Virb Elite™. COD. 010-01088-11 	Bateria de iões de lítio, Suporte de fixação, Adaptador para outros suportes, Suporte para superfície plana, Suporte para superfície curva, Base com flange removível, Pescoço de rosca, Rodas (3), Cabo USB, Manual do utilizador

Acessórios

Kit Acessórios de montagem ajustáveis 010-11921-01	Montagem em tubo pequeno 010-11921-15	Correia de pulso 010-11921-12
Kit acessórios de montagem ajustáveis 010-11921-01	Correia de montagem em capacete ventilado 010-11921-08	Tripé 010-11921-11
Base de montagem plano e curvo 010-11921-02	Correia de montagem na cabeça 010-11921-09	Pack baterias de iões de lítio 010-11654-03
Montagem de guiador 010-11921-07	Correia de montagem no ombro 010-11921-10	Caixa estanque 5 atm 010-11921-04

Tabela comparativa VIRB

VIRB™

Modos de Gravação Vídeo

1080p@30fps
960p@30/48fps
720p@30/60fps
848x480@120fps

Captura de Imagem

Grande Angular: 16MP e 12MP
8MP Med,
Modo Rájada: 16MP @7fps,
12MP @10fps / 8MP @15fps
Time Laps (0,5,1,2,5,10,30,60)

Características Vídeos

High Dynamic Range (HDR)
Estabilizador de Imagem (IS)
Lente com correção de distorção
Redução de ruído (ANR)

Conectividade

Outros dispositivos Garmin: Controlo remoto (ANT+)
Comando à distância (ANT+)



VIRB Elite™

Modos de Gravação Vídeo

1080p@30fps
960p@30/48fps
720p@30/60fps
848x480@120fps

Captura de Imagem

Grande Angular: 16MP e 12MP
8MP Med,
Modo Rájada: 16MP @7fps,
12MP @10fps / 8MP @15fps
Time Laps (0,5,1,2,5,10,30,60)

Características Vídeos

High Dynamic Range (HDR)
Estabilizador de Imagem (IS)
Lente com correção de distorção
Redução de ruído (ANR)

Conectividade

Outros dispositivos Garmin: Controlo remoto (ANT+)
Mando a distância (ANT+) Wifi
Sensores Garmin (ANT+)
Sensores

GPS de alta sensibilidade

Altimetro e Bússola

Conectividade



Compatível com dispositivos Garmin

Use o seu Oregon, Fenix ou Edge como comando à distância para controlar a tua VIRB™ via ANT+.



Compatível ANT+ (VIRB Elite™)

Além de integrar um chip GPS de alta sensibilidade, também é compatível com outros acessórios Garmin: Pulsímetro, comando à distância, Tempe™



Capture, edite, partilhe: VIRB Edit

Compatível com Windows e Mac esta aplicação permite editar vídeos de forma muito simples e publicá-los via BaseCamp™ / adventure, Garmin Connect™ ou youtube



Aplicação VIRB™ Mobile (só VIRB Elite™)

Accede a todas as funções da sua VIRB Elite™ a partir do seu telemóvel:
Accede ao menu, captura, grava, partilha e visualiza o estado do dispositivo (Bateria, memória, etc.)

GARMIN[®]

Série Approach[®]





SÉRIE APPROACH®



G6



G3

Série Approach® G3 e G6

O seu melhor parceiro de jogo

GPS de alta sensibilidade . Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Medidor tátil de distância ao objetivo . Através de um toque em qualquer parte do buraco obterá a distância exata às ruas, obstáculos e greens.

Colocação manual da bandeira . Aproxime o zoom do green, depois toque e arraste a bandeira para qualquer ponto do green para obter a distância exata à posição da bandeira do dia.

Meça as suas pancadas . Calcule a medida exata das pancadas dadas a partir de qualquer ponto do campo. Assim poderá verificar quanto conseguiu em cada pancada assim como os seus parceiros de jogo.

Quadro comparativo APPROACH



Approach G3

- . Ecrã tátil de 2.6"
- . Mais de 8.800 campos europeus pré-instalados
- . Informação precisa das distâncias (ruas, obstáculos, greens, aproximação, dogleg e manual simplesmente tocando no ecrã)
- . Medição da distância de pancadas individuais.
- . Estatísticas completas, greens, putts por percurso e a distância de cada pancada
- . Ficha de pontuação até 4 jogadores



Approach G6

- . Mais de 30.000 campos de todo o mundo pré-instalados
- . Design fino e elegante.
- . Funções de pontuação incluem o jogo por pancadas, Stableford, Skins e o jogo por buracos com handicaps ajustáveis.
- . Atualizações de campos gratuitas sem necessidade de subscrições.
- . Software inovador com arcos de aproximação.

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> • Approach® G3. COD. 010-00781-30 	Clip para o cinto, Cabo USB e Manual de início rápido
<ul style="list-style-type: none"> • Approach® G6. COD. 010-01036-01 	Clip para o cinto, Cabo USB e Manual de início rápido

Acessórios

Bolsa universal 010-10117-03	Clip de cinto 010-11022-10	Conjunto carregador + pilhas 010-11343-00
Bolsa – G3 010-11344-00	Carregador 220V 010-10723-00	Carregador Solar 010-10644-02
Bolsa de silicone – G3 010-11344-10	Cabo USB 010-10723-01	
Clip mosquetão 010-11022-00		



S1 (branco)

S1 (cor-de-laranja)

S1 (preto)

S2 (preto e vermelho)

S2 (branco)

S2 (violeta e branco)

Série Approach® S1 e S2

Tudo o que necessita para jogar golfe, no seu pulso

GPS de alta sensibilidade . Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos

Meça as suas pancadas . Calcule a medida exata das pancadas dadas a partir de qualquer ponto do campo. Assim poderá verificar quanto conseguiu em cada pancada assim como os seus parceiros de jogo.

Um relógio para todos os dias . Para além de o acompanhar em qualquer das suas atividades desportivas, também o poderá usar como relógio para todos os dias. Dispõe de alarme e bateria de iões de lítio recarregável e estabelece a hora e o fuso horário automaticamente.

Atualizações de campos . Descarrega atualizações gratuitas no seu Approach e acede aos novos mapas e atualizações dos campos de golfe.

Quadro comparativo APPROACH S1, S2 e S3



Approach S1

- . Mais de 8.800 campos Europeus pré-instalados.
- . Marca distâncias às zonas frontais, centrais e traseiras dos greens.
- . Mede as distâncias de aproximação e do dogleg, pancadas individuais.
- . Mede as distâncias de cada pancada..



Approach S2

- . Cobertura Mundial: 30.000 campos pré-instalados.
- . Marca distâncias às zonas frontais, centrais e traseiras dos greens.
- . Mede as distâncias de aproximação e do dogleg, pancadas individuais.
- . Transição automática de buraco para buraco.
- . Ficha de pontuação para 1 jogador.

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> Approach® S1. COD. Preto: 010-00932-10 COD. Branco: 010-00932-11 COD. Cor-de-laranja: 010-00932-32 	Clip carregador/de dados, Carregador 220V e Manual de utilizador
<ul style="list-style-type: none"> Approach® S2. COD. Preto e vermelho: 010-01139-01 COD. Violeta e branco: 010-01139-02 COD. Branco: 010-01139-00 	Clip carregador/de dados e Manual de utilizador

Acessórios

Conjunto de pulso
010-11251-04

Carregador (clip), , Approach® S3
010-11822-00

Pulseira sobresselente, S3 Branco
010-11822-01

Pulseira sobresselente, S3 Preto
010-11822-02

Carregador Solar
010-10644-02

Bolsa de transporte
010-10718-01

SÉRIE APPROACH®



S3 (preto)

S3 (branco)



S4 (preto)

S4 (branco)

NOVO
2013

Série Approach® S3 e S4

Mira el juego de forma diferente

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas de vegetação densa ou entre edifícios altos.

Mede as suas tacadas . Calcula a medida exata das tacadas feitas desde qualquer ponto do campo. Assim poderá saber quanto fez em cada tacada, bem como os seus companheiros de jogo.

Um relógio para todos os dias . Além de o acompanhar nas suas atividades desportivas, também pode ser utilizado como um relógio normal para o dia à dia. Inclui alarme e bateria de iões de lítio recarregável e estabelece a hora e fuso horário automaticamente.

Atualizações de campos . Faça o download de atualizações gratuitas para o seu Approach e aceda aos novos mapas e atualizações dos campos de golfe.

Ecrã Tátil . Ecrã tátil, resistente e funcional, um toque rápido no ecrã é tudo o que precisa fazer para navegar no menu ou obter distâncias desde a vista do green.

Notificações . Emparelhe o seu Iphone ao approach S4 via bluetooth e poderá receber em direto as notificações recebidas no seu telemóvel, diretamente no ecrã do seu relógio.

Quadro comparativo APPROACH S3 e S4



Approach S3

- . Ecrã tátil
- . Cobertura Mundial: 30.000 campos preinstalados.
- . Marca distancias a las zonas delantera, central e trasera de los greens.
- . Mide distancias de aproximación e del dogleg, golpes individuales.
- . Transición automática de hooe a hooe.
- . Opciones de Juego: Por golpes, stableford.
- . Tarjeta de puntuación para 1 jugador.



Approach S4

- . Ecrã reversible
- . Bluetooth
- . Botón de acceso a la vista de green resistente al agua 50m
- . Cobertura Mundial: 30.000 campos preinstalados.
- . Marca distancias a las zonas delantera, central e trasera de los greens.
- . Mide distancias de aproximación e del dogleg, golpes individuales.
- . Transición automática de hooe a hooe.
- . Opciones de Juego: Por golpes, stableford.
- . Tarjeta de puntuación para 1 jugador.

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> • Approach® S3. COD. Claro: 010-01049-10 COD. Escuro: 010-01049-11 	Clip carregador/de dados, Carrgador 220V e Manual de usuário
<ul style="list-style-type: none"> • Approach® S4 COD. Branco: 010-01212-00 COD. Preto: 010-01212-01 	Clip carregador/de dados eManual de usuário

Acessórios

Kit para pulso 010-11251-04 Carregador (clip), Approach® S3 010-11822-00 Bracelete de substituição, S3 branco 010-11822-01 preto 010-11822-02	Carregador Solar 010-10644-02 Bolsa de transporte 010-10718-01 Pulsera de recambio, S4 preta 010-12028-00 verde 010-12028-03 branca 010-12028-01 lila 010-12028-02
--	---

Outdoor

GARMIN[®]



MONTERRA



Monterra

O primeiro GPS Outdoor com sistema operativo Android

GPS de alta sensibilidade compatível com Glonass . Ficarà a saber a sua posição exata mesmo em zonas de vegetação densa ou entre edifícios altos.

Sistema operativo Android: Milhares de aplicações ao seu alcance . Personalize os seus ecrãs com os seus widgets favoritos, organize as suas aplicações em pastas, navegue (WiFi).

Ecrã Tátil . O seu ecrã tátil TFT de 4" tem uma visibilidade perfeita, para que o consiga levar no seu carro ou veículo 4x4. O suporte para carro integra alta-voz para poder ouvir claramente as instruções de voz.

Acelerômetro, giroscópio e Sensor de UV . O dispositivo mais completo da gama outdoor.

Câmara . Incorpora uma câmara digital de 8 MP capaz de gravar vídeo em HD para imortalizar e georreferenciar as suas aventuras.

Opções de Bateria: Pode decidir entre pilhas ou bateria de lítio.

Multifunções . Inclui 8 opções diferentes de configuração, com a finalidade

de cada indivíduo poder personalizar o seu equipamento em função da atividade que vai praticar. Assim os perfis disponíveis são: Automóvel, náutica, outdoor, fitness, geocaching, câmara, clássico e motociclo.

Mapas . Além de uma cartografia topográfica europeia (1/100 000) inclui entrada para cartões MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CityNavigator®)

BaseCamp™ Mobile . Complemente o seu equipamento com a potência do seu smartphone: Faça a gestão e e partilhe de forma simples waypoints, rotas e percursos. Também terá sempre à mão os dados armazenados na nuvem Garmin.

ANT+™ . Graças à tecnologia sem fios incorporada poderá ligar o seu equipamento a acessórios Fitness (pulsímetro, podómetro, sensor de cadência) e Tempe, o sensor de temperatura externo de Garmin.



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> Monterra. COD. 010-01065-01 	Bateria de iões de lítio, Cabo USB, Carregador 220V e Guia de início rápido.

Acessórios

Suporte para bicicleta 010-11023-00	Bolsa transparente 010-11345-00	Clip cinturón 010-11022-10
Kit de navegación 010-10851-10	Pulsometro 010-10997-00	Adaptador de isqueiro 010-10723-06
Suporte para embarcación 010-11031-00	Sensor de Velocidade / Cadência 010-10644-00	Pulsometro (Premium) 010-10997-07
Funda 010-10850-20	Clip mosquetão 010-11022-20	Carregador Solar 010-10644-02



Série Montana® 600, 650 e 650T

O parceiro ideal para todo-o-terreno

Ecrã tátil . O ecrã tátil TFT de 4" tem uma visibilidade perfeita, para que possa levá-lo no automóvel ou no 4x4. O suporte para automóvel integra altifalante para poder ouvir claramente as instruções de voz.

Acelerómetro . Permite-lhe ver o ecrã em formato vertical ou horizontal.

Câmara . Integra uma câmara digital de 5 megapíxeis (650 e 650T) e zoom digital para geo-referenciar as suas fotografias e um visor de imagens.

Opções de Bateria . Utiliza pilhas ou bateria de lítio, você decide o que prefere.

Multifunção . Inclui oito opções diferentes de configuração, com a finalidade de que cada utilizador personalize o equipamento em função da atividade que vai realizar. Assim, os perfis disponíveis são: automóvel, náutica, outdoor, fitness, geocaching, câmara, clássico e motocicleta.

Mapas . Inclui também uma ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (cartografia TOPO, BlueChart® g2 e City Navigator®).

BaseCamp™ . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Quadro comparativo Série MONTANA

Montana® 600	Montana® 650	Montana® 650T
<ul style="list-style-type: none"> · Ecrã de 4" · Mapa base mundial pré-instalado · Bússola eletrónica de 3 eixos · Altimetro Barométrico 	<ul style="list-style-type: none"> · Ecrã de 4" · Mapa base mundial pré-instalado · Bússola eletrónica de 3 eixos · Altimetro Barométrico 	<ul style="list-style-type: none"> · Cartografia topográfica da Europa (mapa vetorial à escala 1:100K) · Integra uma câmara digital de 5 Megapíxeis · Ecrã de 4" · Mapa base mundial pré-instalado · Bússola eletrónica de 3 eixos · Altimetro Barométrico



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> • Montana® 600. COD. 010-00924-00 	Cabo USB, Pack de baterias de íões de lítio e Carregador 220V
<ul style="list-style-type: none"> • Montana® 600 Pack . Moto Cite Navigator. COD. 020-0053-00 	Suporte para moto, Cartão MicroSD City Navigator Europa, Cabo USB, Pack de baterias de íões de lítio e Carregador 220V
<ul style="list-style-type: none"> • Montana® 650. COD. 010-00924-01 	Cabo USB, Pack de baterias de íões de lítio e Carregador 220V
<ul style="list-style-type: none"> • Montana® 650T. COD. 010-00924-03 	Cabo USB

Acessórios

Suporte robusto com cabo para veículos todo-o-terreno 010-11654-01	Pack de baterias de íões de lítio 010-11654-03
Suporte automóvel 010-11654-00	Carregador Solar 010-10644-02
Suporte antidesslizante 010-11654-04	

SÉRIE OREGON®



Série Oregon® 600, 600t, 650 e 650t

GPS multifunção completo com ecrã táctil

GPS de alta sensibilidade Compatível com Glonass . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã Multitáctil . Graças ao ecrã multitáctil TFT a cores de 3 polegadas, a sua visibilidade é perfeita, mesmo com a incidência da luz solar direta.

Menu Personalizável . Para além dos 7 perfis de utilizadores pré-determinados, poderá criar e personalizar o equipamento à sua maneira, o menu, ecrãs e atalhos.

Multifunção . Inclui sete opções diferentes de configuração, com a finalidade de que cada utilizador personalize o equipamento em função da atividade que vai realizar. Assim, os perfis disponíveis são: automóvel, náutica, outdoor, fitness e geocaching, exercício, clássico e motocicleta.

ANT+™ . Graças à tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar acessórios de fitness (pulsómetro, pedómetro, sensor de cadência) e Tempe, o sensor de temperatura externo da Garmin.

Câmara . Integra uma câmara digital de 8 megapíxeis (650 e 650T) e zoom digital para geo-referenciar as suas fotografias e um visor de imagens.

Opções de Bateria . Utiliza pilhas ou bateria de lítio (pack de baterias incluídos nos modelos oregon 650 e 650T).

Mapas . Inclui também uma ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (Cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CiteNavigator®).

BaseCamp™ . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

BaseCamp™ Mobile . Complemente o seu dispositivo com a potência do seu Smartphone: Gere e partilha de forma simples waypoints, itinerários e tracks. Para além de ter sempre à mão os dados armazenados no Garmin Cloud

Quadro comparativo Série OREGON

Oregon® 600	Oregon® 600t	Oregon® 650	Oregon® 650t
· 2GB Memória Interna	· 4GB Memória Interna	· 4GB Memória Interna	· 8GB Memória Interna
· Topo Europa 1/1000	· Topo Europa 1/1000	· Câmara de 8 MP	· Câmara de 8 MP
		· Pack de baterias	· Pack de baterias



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• Oregon® 600. COD. 010-01066-00	Clip mosquetão, cabo USB e Guia de referência
• Oregon® 600t. COD. 010-01066-11	Clip mosquetão, cabo USB e Guia de referência
• Oregon® 650. COD. 010-01066-20	Clip mosquetão, cabo USB, pack de baterias e Guia de referência
• Oregon® 650t. 010-01066-31	Clip mosquetão, cabo USB, pack de baterias e Guia de referência

Acessórios

Suporte para bicicleta 010-11023-00	Bolsa transparente 010-11345-00	Clip de cinto 010-11022-10
Conjunto de navegação 010-10851-10	Pulsómetro 010-10997-00	Adaptador de isqueiro 010-10723-06
Suporte para embarcação 010-11031-00	Sensor de velocidade / cadência 010-10644-00	Pulsómetro (Premium) 010-10997-07
Bolsa 010-10850-20	Clip mosquetão 010-11022-20	Carregador Solar 010-10644-02



10



20



Série Dakota® 10 e 20

O GPS de montanha compacto, com ecrã tátil

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã tátil . O seu ecrã tátil TFT de 2,6" tem uma visibilidade perfeita.

Mapas . Inclui também uma ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (Cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CiteNavigator®)

BaseCamp . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Multifunção . Inclui cinco opções diferentes de configuração, com a finalidade de que cada utilizador personalize o equipamento em função da atividade que vai realizar. Assim, os perfis disponíveis são: automóvel, náutica, outdoor, fitness e geocaching.

Quadro comparativo Série DAKOTA



Dakota® 10
· Memória de 850mb



Dakota® 20

- Bússola eletrónica
- Altimetro Barométrico
- Intercâmbio de ficheiros entre unidades
- ANT +
- Ranhura MicroSD



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> Dakota® 10. COD. 010-00781-00 	Cordão, Cabo USB e Guia de início rápido
<ul style="list-style-type: none"> Dakota® 20. COD. 010-00781-01 	Cordão, Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Suporte para bicicleta 010-11023-00	Bolsa de silicone 010-11344-10	Clip mosquetão 010-11022-20	Pulsómetro (Premium) 010-10997-07
Conjunto de navegação 010-10851-10	Pulsómetro (só Dakota 20) 010-10997-00	Clip de cinto 010-11022-10	Carregador Solar 010-10644-02
Suporte para embarcação 010-11031-00	Sensor de velocidade/cadência (só Dakota 20) 010-10644-00	Cabo USB 010-10723-01	
Bolsa 010-11344-00		Conjunto carregador + pilhas 010-11343-00	

SÉRIE SÉRIE 62®



62



62S



62ST



62SC



62STC

Série 62®

O mais vendido da Garmin

GPS de alta sensibilidade . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Ecrã . TFT a cores, de 2,6".

Mapas . Inclui uma ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (Cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CiteNavigator®) .

BaseCamp™ . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

ANT+™ . Tecnologia sem fios integrada no dispositivo, poderá ligar o pulsómetro, o pedómetro e os sensores de cadência.

Multifunção . Inclui cinco opções diferentes de configuração, com a finalidade de que cada utilizador personalize o equipamento em função da atividade que vai realizar. Assim, os perfis disponíveis são: automóvel, náutica, outdoor, fitness e geocaching.



Quadro comparativo Série 62



GPSmap62

. Mapa base mundial



GPSmap62S

. Mapa base mundial
. Bússola de 3 eixos
. Altimetro barométrico



GPSmap62ST

. Topo Europeu Recreativo (1.100k)
. Bússola de 3 eixos
. Altimetro barométrico



GPSmap62SC

. Mapa base mundial
. Bússola de 3 eixos
. Altimetro barométrico
. Câmara digital de 5mp



GPSmap62STC

. Topo Europeu Recreativo (1.100k)
. Bússola de 3 eixos
. Altimetro barométrico
. Câmara digital de 5mp

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• GPSmap® 62. COD. 010-00868-00	Cabo USB, Correia para la muñeca e Guía de referencia
• GPSmap® 62S. COD. 010-00868-01	Cabo USB, Correia para la muñeca e Guía de referencia
• GPSmap® 62ST. COD. 010-00868-13	Cabo USB, Mosquetón e Guía de referencia
• GPSmap® 62SC. COD. 010-00868-20	Cabo USB, Mosquetón, 2 pilas AA, Cargador de pilas e Guía de referencia
• GPSmap® 62STC. COD. 010-00868-22	Cabo USB, Mosquetón, 2 pilas AA, Cargador de pilas e Guía de referencia

Acessórios

Pulsómetro 010-10997-00	Conjunto Carregador e 2 baterias 010-11343-00	Suporte para bicicleta 010-11023-00
Sensor de Velocidade / Cadência 010-10644-00	Conjunto de navegação 010-10851-10	Pulsómetro (Premium) 010-10997-07
Adaptador de isqueiro 010-10851-11	Bolsa transparente 010-11526-00	Carregador Solar 010-10644-02
Cabo USB 010-10723-01	Bolsa de tela 010-10117-02	
Cabo de Série 010-11131-00	Suporte para barco 010-11031-00	



72H



78



78s

GPS Série 72H, 78 e 78s

Navegação GPS por terra e mar

GPS de alta sensibilidade . Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Mapas . Inclui ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (Cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CiteNavigator®).

BaseCamp™ . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Perfeitos para água . Toda a série é ideal para desportos aquáticos ou embarcações ligeiras, graças à sua flutuação.

Quadro comparativo Série ETREX

	GPS 72H	GPSMap 78	GPSMap 78s
Ecrã a cores de 2,6"			
Ecrã monocromático de 2,6"			
Estante IPX7			
Compatível com a rede NMEA 0183			
Ranhura MicroSD			
Bússola eletrónica			
Altímetro Barométrico 0183			



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• GPS 72H® . COD. 010-00840-01	Cordão, Manual do utilizador em disco e Guia de início rápido
• GPSmap® 78 . COD. 010-00864-00	Correia de pulso, Cabo USB e Guia de início rápido
• GPSmap® 78s . COD. 010-00864-00	Correia de pulso, Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Adaptador de isqueiro 010-10085-00	Antena magnética GA25MCX com ligação MCX 010-10702-00	para antena GA 29 010-10121-00
Adaptador de isqueiro + Cabo PC 010-10165-00	Suporte de ventosa externo GA 25 010-10871-00	Bolsa de nylon com fecho de correr 010-10117-02
Cabo de alimentação e saída de dados 010-10082-00	Antena gps GA30 (necessita adapt. mcx ou bnc) 010-00872-00	Conjunto Carregador e 2 baterias AA 010-11343-00
Cabo USB 010-10723-01	Adaptador MCX a BNC	Carregador Solar 010-10644-02

SÉRIE ETREX®



10



20



30

Série eTrex® 10, 20 e 30

A gama de GPS mais compacta

GPS de alta sensibilidade Compatível com Glonass . Conhecerá exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Mapas . Inclui uma ranhura MicroSD para carregar mapas detalhados adicionais (Cartografia TOPO, BlueChart® g2 e CiteNavigator®).

BaseCamp™ . Software de planificación de viajes gratuito, Toma el mando de tu próxima aventura con BaseCamp, un software para ver e organizar mapas, waepoints, rutas e tracks, e enviarlos al dispositivo Garmin.

Multifunción . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Quadro comparativo Série ETREX

 Etrex 10 . Ecrã monocromático de 2,2" . Mapa base mundial	 Etrex 20 . Ecrã TFT, a cores, de 2,2" . Memória interna 1,7 Gb . Ranhura MicroSD para ampliar mapas	 Etrex 30 . Ecrã TFT, a cores, de 2,2" . Memória interna 1,7 Gb . Altimetro Barométrico . Bússola eletrónica . Ranhura MicroSD para ampliar mapas



Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
• eTrex® 10. COD. 010-00970-00	Cabo USB e Guia de início rápido
• eTrex® 20. COD. 010-00970-10	Cabo USB e Guia de início rápido
• eTrex® 30. COD. 010-00970-20	Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Adaptador de isqueiro 010-10851-11	Suporte de bicicleta 010-11023-00
Clip mosquetão 010-10481-00	Pulsómetro (Premium) 010-10997-07
Conjunto de navegação 010-10851-10	Carregador Solar 010-10644-02



fenix

Série fenix™

GPS de pulso para exterior concebido para e por alpinistas

A comodidade de um relógio de pulso. De concepção robusta e elegante, resistente à água até uma profundidade de 50 metros, o fenix desempenha também as funções de um relógio de grande precisão, pelo que podensar utilizado diariamente. Inclui configuração para alarmes, sons e alertas por vibração. Além disso, funciona como temporizador, cronómetro e relógio mundial.

GPS de alta sensibilidade com HotFix™. Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Altímetro incorporado. Proporciona informação precisa sobre a altura do terreno durante todo o itinerário. Permitirá fazer um seguimento das subidas e descidas realizadas e conhecer a altura desde a base até ao cimo.

Barómetro. O barómetro incorporado pode ajudá-lo a fazer um seguimento e prever as alterações meteorológicas, mostrando-lhe as mudanças a curto prazo que se produzem na pressão barométrica do ar.

Bússola eletrónica de três eixos. Mantenha o seu rumo para o waypoint a partir de qualquer posição em que se encontre, tanto se está

em deslocação como se não. Além disso, o sensor da bússola pode ser configurado para calibração automática, garantindo sempre a sua chegada ao ponto de destino.

Temperatura. Graças ao sensor de temperatura incorporado poderá obter informação sobre as tendências da temperatura. Para mais precisão poderá utilizar o Tempe™ o novo sensor de temperatura externo, opcional, com tecnologia ANT+™ de Garmin que lhe proporciona uma leitura exata da temperatura ambiente sem influência da temperatura corporal.

Comunicação sem fios. Pode partilhar tracks, waypoints, itinerários e geocaching paperless sem fios com outras unidades GPS Garmin compatíveis e smartphones. O dispositivo fenix está equipado com as funções de ANT+™ e a tecnologia Bluetooth®.

BaseCamp™. Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> fenix™ COD.010-01040-01 	Cabo USB e Carregador 220V
<ul style="list-style-type: none"> fenix™ pack. COD.010-01040-11 	Cabo USB, Carregador 220V, cor-de-laranja e pulsómetro premium

Acessórios

Pulsómetro (Premium) 010-10997-07 Sensor de Velocidade / Cadência (GSC10) 010-10644-00 Suporte para bicicleta 010-11029-00	Carregador 220V 010-10635-01 Cabo cargador/USB 010-11814-10 Correia verde azeitona 010-11814-05 Correia preta 010-11814-04	Correia de couro 010-11814-01 Correia cor-de-laranja 010-11814-06 Correia de extensão 010-11814-00 Tempe (sensor de temperatura externa) 010-11092-30	Chirp (geocaching) 010-11092-20 Carregador Solar 010-10644-02
--	---	--	--

SÉRIE FORETREX®



301



401

Série Foretrex® 301 e 401

GPS de pulso resistente e versátil

GPS de alta sensibilidade com HotFix™ . Poderá conhecer exatamente a sua posição mesmo em zonas arborizadas ou entre edifícios altos.

Bússola eletrônica de três eixos . Mantenha o seu rumo para o waypoint a partir de qualquer posição em que se encontre, tanto se está em deslocação como se não. Além disso, o sensor da bússola pode ser configurado para calibração automática, garantindo sempre a sua chegada ao ponto de destino.

Altímetro integrado . Proporciona informação precisa sobre a altura do terreno durante todo o itinerário. Permitirá fazer um seguimento das subidas e descidas realizadas e conhecer a altura desde a base até ao cimo.

Comunicação sem fios . Pode partilhar tracks, waypoints, itinerários e geocaching paperless sem fios com outras unidades GPS Garmin compatíveis.

BaseCamp™ . Software de planeamento de viagens gratuito, tenha o comando da sua próxima aventura com BaseCamp, um software para ver e organizar mapas, waypoints, itinerários e tracks e enviá-los para o dispositivo Garmin.

Quadro comparativo Série FORETREX



Foretrex® 301

. IPX7, memória: 10 tracks, 20 rotas, 500 waypoints



Foretrex® 401

. Bússola eletrônica
. Altímetro barométrico
. Compatível ANT
. 4GB de Memória Interna
. IPX7, memória: 10 tracks, 20 rotas, 500 waypoints

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> Foretrex® 301. COD. 010-00776-00 	Extensão da pulseira, Cabo USB e Guia de início rápido
<ul style="list-style-type: none"> Foretrex® 401. COD. 010-00777-01 	Extensão da pulseira, Cabo USB e Guia de início rápido

Acessórios

Pulsómetro – Foretrex 401
010-10997-00
Sensor de Velocidade / Cadência – Foretrex 401
010-10644-00
Cabo USB
010-10723-01

Suporte para bicicleta
010-11029-00
Pulsómetro (Premium) - Foretrex 401
010-10997-07
Carregador Solar
010-10644-02



GTU 10

Série GTU 10 Tracker

Localize o que mais gosta

Compacto . O GTU™ 10 é pequeno, leve e resistente à água. Aplica-se facilmente a uma mochila, a uma coleira de cão ou a qualquer lugar que lhe interesse.

Ligação GSM . Quando compra um novo GTU 10, tem incluído 1 ano de Rastreo standard (a cobertura depende do serviço sem fios GSM) de forma que estará pronto para funcionar quando o registar e ativar na sua conta da Garmin.

Fácil de visualizar . Poderá ver a localização do seu GTU 10 num mapa no seu computador. Para um maior nível de comodidade, pode descarregar a aplicação Garmin Tracker™ gratuita para o seu dispositivo móvel (Android & iPhone) para comparar a sua localização atual com a localização e a direção para onde se move o GTU 10. Para poder estabelecer automaticamente uma rota para o GTU 10, pode utilizar um dispositivo nüLink!™ da Garmin.

Geofences . Crie até 10 geofences (limites virtuais) para o dispositivo. Quando o GTU 10 entra ou sai de um geofence, podemos enviar-lhe uma notificação por correio eletrónico ou mensagem de texto. Permite-lhe ver múltiplos dispositivos.

Poderá também ver o historial do rastreio dos locais onde esteve o GTU 10.

Personalize-o . Personalize a configuração do dispositivo para um rendimento ótimo, incluídas as notificações de bateria baixa/desligado, que lhe darão conhecimento se chegou o momento de carregar o dispositivo ou se se desligou.

Modelos Disponíveis

Modelos	A caixa contém
<ul style="list-style-type: none"> GTU 10 Tracker. COD. 010-00887-11 	Cabo USB, Bolsa de transporte, Mosquetão e Fita adesiva

Acessórios

Cabo USB 010-10723-01	Adaptador de isqueiro 010-10851-11
Cabo de alimentação 010-11131-10	Estojo 010-11589-00
Carregador 220V 010-10635-01	Carregador Solar 010-10644-02

GARMIN[®]

Cartografia



Cartografias

Planeie as suas viagens

Topo España V5

A cartografia vetorizada TOPO España da Garmin com cobertura completa da Península, Baleares e Canárias, integra dados do CNIG com uma escala de 1:25.000 e 1:50.000, curvas de nível a cada 20 metros e modelo digital de elevações.

Inclui ampla informação, como estradas, caminhos, pousadas, albergues e refúgios de montanha, pontos de interesse, lagos, contornos de elevações, rios, vegetação, sombreado de elevações, etc. A frequência dos contornos e a paleta de cores proporciona uma visualização incomparável.

O TOPO España é apresentado em DVD que permite instalar a cartografia num PC e geri-lo através do BaseCamp e um cartão microSD/ SD para poder ser introduzido diretamente no dispositivo compatível.

O Topo España V5 integra novas bases de dados, fornecedores de referência como o CNIG Navteq ou Vias verdes. A integração destes dados faculta a esta cartografia uma informação completa seja qual for a sua atividade. Permite ainda a criação automática de itinerários, selecionando um ponto de saída e um ponto de chegada, a cartografia encarregar-se-à de calcular o itinerário mais adequado.


ActiveRouting - itinerário por atividade

Planeie e personalize os seus itinerários em função do tipo de saída (bicicleta, caminhada...). Graças ao software de planeamento de itinerários Base Camp e aos equipamentos compatíveis da Garmin. Selecione um dos diferentes perfis de atividade pré-definidos e obterá um itinerário ideal em função do perfil selecionado. Se o itinerário proposto não o convencer poderá personalizá-lo diretamente acrescentando waypoints ou mudando o perfil da atividade.

Topo Alpina

Explore alguns dos maciços montanhosos espanhóis mais admirados com o TOPO Alpina España, o guia perfeito para atividades de lazer no exterior, nas regiões do Sistema Central e Picos da Europa, Maiorca, Pirinéus Catalães e Andorra, Catalunha interior e litoral, Pirinéu Aragonês e Navarra e Espaços Naturais da Andaluzia. Viaje através destas montanhas e desfrute das suas maravilhosas paisagens fazendo caminhadas ou trekking até ao seu destino.

O TOPO Alpina España inclui modelos digitais de elevação, pesquisa de pontos de interesse de lazer e negócios e criação automática de itinerários em toda a rede de estradas e caminhos. Representa alguns dos mapas em papel mais conhecidos em Espanha, publicados pela Editorial Alpina. Nunca antes a navegação pelo exterior tinha sido tão simples.



- 010-11659-00 TOPO España Alpina - Pirinéu Catalão / Andorra
- 010-11660-00 TOPO España Alpina - Catalunha Interior e Litoral
- 010-11655-00 TOPO España Alpina - Pirinéu Aragonês e Navarra
- 010-11656-00 TOPO España Alpina - Sistema central - Picos
- 010-11657-00 TOPO España Alpina - Espaços Naturais da Andaluzia
- 010-11658-00 TOPO España Alpina - Maiorca (Serra de Tramuntana)

BlueChart®

O BlueChart® apresenta a melhor cartografia da costa exterior e integra-se perfeitamente com muitos dos equipamentos portáteis da Garmin.

Algumas das suas principais características são: fácil identificação de zonas de diferentes profundidades, pontos de sondagem, ajudas à

navegação, portulanos, obstruções, naufrágios, zonas de águas pouco profundas, áreas restritas e muito mais. Para além disso, a cartografia BlueChart® está orientada para o objeto, o que significa que pode selecionar e ver de imediato toda a informação relacionada com o citado ponto.



Cite Navigator®

O City Navigator® proporciona mapas detalhados das principais áreas metropolitanas assim como de algumas zonas rurais. Cada cartão contém igualmente os principais pontos de interesse das zonas e a

capacidade de criar itinerários automaticamente, o que faculta a possibilidade de originar itinerários ponto a ponto através do Basecamp®.






BirdsEye™

Imagens por satélite de alta resolução no seu GPS. Graças a esta subscrição anual poderá transferir um número ilimitado de imagens por satélite de alta resolução para desfrutar de uma autêntica representação do ambiente. As imagens por satélite submétricas a cores, de elevada resolução, capturam o mundo com uma clareza e pormenores brilhantes. Permitem também ordenar em camadas os mapas vetoriais da Garmin no dispositivo de mão (como o TOPO ou o City Navigator®) através do BirdsEye Satellite Imagery para visualizar em tempo real estradas, edifícios e terrenos.

Compatível com Montana, Série Oregon, Séries 78, Edge 800/810, Etrex 20/30, 62 e Dakota.





BaseCamp™

Aumente o rendimento do seu gps com o novo software de planeamento de rotas para cartografia TOPO GPS da Garmin. Com a BaseCamp poderá visualizar mapas em 3D, mapas de orientação, planejar e gerir itinerários, tracks e waypoints, para além de ter uma nova interface com opções de busca mais acessíveis.


Descarregue-o gratuitamente a partir da nossa página Web oficial: <http://www.garmin.com/garmin/cms/site/es/productos/explorando> Utilize a Basecamp na próxima vez que iniciar a sua aventura.

Descarregar a partir de www.garmin.com, a Basecamp facultar-lhe o acesso a um programa com muitas características atrativas que faz com que a sua aventura seja ainda mais divertida e permite-lhe planeá-la e analisá-la.


BaseCamp Mobile

A BaseCamp Mobile permite-lhe complementar um dispositivo compatível com a potência do seu smartphone. Gere e partilhe de forma simples os waypoints, itinerários e tracks que tenha registado no seu GPS. Sincroniza de forma simples os dados registados com o seu iPhone® graças à tecnologia sem fios Bluetooth® 4.0.

A aplicação pode mostrar a sua escapada em imagens por satélite para que possa obter uma visão de pássaro do rasto que seguiu. Para maior comodidade, o nome e a descrição podem ser personalizados através do teclado QWERTY do seu telefone. Pode ainda visualizar as subidas e descidas que realize e a distância total, assim como mensagens que mostram a sua velocidade, frequência cardíaca, cadência e temperatura.



Acessórios

Fotografia	Peça Número	Descrição
	010-10117-03	Bolsa universal
	010-11344-00	Funda – G3
	010-11344-10	Bolsa de silicone – G3
	010-10850-20	Bolsa
	010-11345-00	Bolsa transparente
	010-11022-00	Clip mosquetão
	010-11022-10	Clip de cinto
	010-11251-04	Acessório, Conjunto de pulso
	010-11822-00	Cargador (clip), Approach® S3
	010-11822-01	Acessório, pulseira sobreselente, Light S3
	010-11822-02	Acessório, pulseira sobreselente, Dark S3
	010-10644-02	Acessório, Pack carregador solar, Fitness
	010-10718-01	Acessório, Bolsa de transporte
	010-11654-01	Suporte Robusto com cabo para veículos todo-o-terreno
	010-11654-00	Suporte automóvel
	010-11654-04	Suporte antidesslizante

Fotografia	Peça Número	Descrição
	010-11654-03	Pack de baterias de íões de lítio
	010-11023-00	Suporte para bicicleta
	010-10851-10	Conjunto de navegação
	010-11031-00	Suporte para embarcação
	010-10997-00	Pulsómetro Standard
	010-10644-00	Sensor de Velocidade / Cadência
	010-10851-11	Adaptador de isqueiro
	010-10723-01	Cabo USB
	010-11131-00	Cabo de Série
	010-10085-00	Adaptador de isqueiro
	010-10165-00	Adaptador de isqueiro + Cabo PC
	010-10082-00	Cabo de alimentação e saída de dados
	010-10702-00	Antena magnética GA25MCX com conector MCX
	010-10871-00	Suporte ventosa externo GA 25
	010-00872-00	Antena gps GA30 (necessita adapt mcx ou bnc)
	010-10997-02	Pulsómetro (Premium)

Acessórios

Fotografia	Peça Número	Descrição
	010-11131-10	Cabo de alimentação
	010-10635-01	Carregador 220V
	010-11589-00	Estojo
	010-11130-20	Collar DC® 40
	010-10855-20	Adaptador de mechero DC® 40
	010-10854-20	Adaptador 220 para DC® 40
	010-10854-21	Clip carregador DC® 40
	010-10856-20	Antena VHF DC® 40
	010-10723-00	Carregador 220V
	010-11343-00	Conjunto carregador + pilhas
	010-11962-00	Cabo de alimentación (DC 50)
	010-10806-30	Bateria de recambio (DC 50)
	010-11936-00	Cargador de coche (DC 50 e Astro 320)
	010-11962-10	Bolso de transporte (Astro 320/DC 50)
	010-11892-00	Collar Cor-de-laranja (DC 50)
	010-11022-20	Clip mosquetão

Fotografia	Peça Número	Descrição
	010-11526-00	Bolsa transparente
	010-10723-06	Adaptador de isqueiro
	010-10121-00	Adaptador MCX a BNC para antena GA 29
	010-10117-02	Bolsa de nylon com fecho de correr
	010-10481-00	Clip mosquetão
	010-11814-10	Cabo carregador/USB
	010-11814-05	Correia verde azeitona
	010-11814-04	Correia preta
	010-11814-01	Correia de couro
	010-11814-06	Correia cor-de-laranja
	010-11092-30	Tempe (sensor de temperatura externa)
	010-11092-20	Chirp (geocaching)
	010-10644-02	Cargador Solar
	010-10806-20	Pack bateria recarregável para DC® 40

Quadro comparativo



	Approach® G3	Approach® G6	Approach® S1	Approach® S2	Approach® S3	Approach® S4	Monterra	Montana® 600	Montana® 650	Montana® 650T	Oregon® 600	Oregon® 600T	Oregon® 650	Oregon® 650T	Dakota® 10	Dakota® 20	
Dimensões da unidade, (Larg x Alt x Prof):	5,5 x 10 x 3,3 cm	5,4 x 9,3 x 1,9 cm	4,5 x 6,9 x 1,4 cm	4,5 x 6,9 x 1,4 cm	4,6 x 6,4 x 1,4 cm	4,6 x 6,4 x 1,4 cm	7,4 x 15,2 x 3,6	5,4 x 2,9 x 1,3 cm	5,4 x 2,9 x 1,3 cm	5,4 x 2,9 x 1,3 cm	11,4 x 5,8 x 3,6	11,4 x 5,8 x 3,6	11,4 x 5,8 x 3,6	5,8 x 11,4 x 3,5 cm	5,5 x 10 x 3,3 cm	5,5 x 10 x 3,3 cm	
Dimensão do ecrã:	3,6 x 5,5 cm	3,6 x 5,5 cm	2,5 cm de diâmetro	2,54 cm de diâmetro	2,54 cm de diâmetro	2,54 cm de diâmetro	5 x 9 cm	5 x 9 cm	5 x 9 cm	5 x 9 cm	3,8 x 6,3 cm	3,8 x 6,3 cm	3,8 x 6,3 cm	3,8 x 6,3 cm	3,6 x 5,5 cm	3,6 x 5,5 cm	
Resolução do ecrã (Larg x Alt):	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	64 x 32 pixels	64 x 32 pixels	128 x 128 pixels	128 x 128 pixels	272 x 480 pixels	272 x 480 pixels	272 x 480 pixels	272 x 480 pixels	240 x 400 pixels	240 x 400 pixels	240 x 400 pixels	240 x 400 pixels	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	
Tipo de Ecrã:	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	LCD mono-cromático	LCD mono-cromático	LCD mono-cromático	LCD mono-cromático	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	Ecrã táctil TFT a cores transletivo	
Peso:	148,8 g com pilhas	95,6 g	52 g	52 g	72 g	72 g	326 g	275 g	275 g	275 g	213 g com baterias	213 g com baterias	213 g com baterias	192,7 g com baterias	148,8 g com pilhas	148,8 g com pilhas	
Tipo de Bateria:	2 Pilhas AA (não incluídas); recomenda-se NiMH ou Lítio	Recarregável de iões de lítio	3 Recarregável de semanas em iões de lítio modo de economia	Recarregável de iões de lítio	Recarregável de iões de lítio	Recarregável de iões de lítio	Recargable Lítio-lon o 3 pilas AA	Recargable Lítio-lon o 3 pilas AA	Recargable Lítio-lon o 3 pilas AA	Recargable Lítio-lon o 3 pilas AA	2 baterias AA ou pack de baterias NiMH (não incluídas)	2 baterias AA ou pack de baterias NiMH (não incluídas)	Pack de baterias NiMH (incluído) ou 2 baterias AA	Pack de baterias NiMH (incluído) ou 2 baterias AA	2 pilhas AA (não incluídas); recomenda-se NiMH ou lítio	2 pilhas AA (não incluídas); recomenda-se NiMH ou lítio	
Duración de la batería:	até 15 horas	até 15 horas	3 semanas (modo relógio); 8 horas (em modo GPS)	3 semanas (modo relógio); 8 horas (em modo GPS)	4 semanas (modo Relógio); 8 horas (em modo GPS)	4 semanas (modo Relógio); 8 horas (em modo GPS)	Lítio - 16 horas Pilhas - 22 horas	Lítio - 16 horas Pilhas - 22 horas	Lítio - 16 horas Pilhas - 22 horas	Lítio - 16 horas Pilhas - 22 horas	16 horas	16 horas	16 horas	16 horas	20 horas	20 horas	
Resistente à água:	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	si (SATM)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	
Flutua:	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	não	
Receptor de elevada sensibilidade:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim (Compatível Glonass)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Ligação com PC:	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB e compatível com NMEA 0183	USB e compatível com NMEA 0183	USB e compatível com NMEA 0183	USB e compatível com NMEA 0183	USB/ Bluetooth Smart	USB/ Bluetooth Smart	USB/ Bluetooth Smart	USB e Compatível com NMEA 0183	USB	USB	
Mapa base:	sim (topográfico Europeu)	sim (topográfico Europeu)	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Mapas pré-instalados:	sim (campos de golfe)	sim (campos de golfe)	sim (campos de golfe)	sim (campos de golfe)	sim (campos de golfe)	sim (campos de golfe)	sim (topográfico Europeu)	não	não	sim (topográfico Europeu)	não	sim (topográfico Europeu)	não	sim (topográfico Europeu)	não	não	
Possibilidade de acrescentar cartografia adicional:	sim (outros campos de golfe)	sim (outros campos de golfe)	sim (outros campos de golfe)	sim (outros campos de golfe)	sim (outros campos de golfe)	sim (outros campos de golfe)	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Memória interna:	ilimitada	ilimitada	ilimitada	ilimitada	ilimitada	ilimitada	7 GB	3 GB	3 GB	3,5 GB	2 GB	4 GB	4 GB	8 GB	850 MB	850 MB	
Cartões de dados:	não	não	não	não	não	não	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	sim	sim	sim	sim	não	Cartão microSD™ (não incluído)	
Waypoints/favoritos	não	não	não	não	não	não	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1000	1000	
Rotas:	não	não	não	não	não	não	200	200	200	200	200	200	200	200	50	50	
Track log:	não	não	não	não	não	não	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	
Rota Automática (volta a volta):	não	não	não	não	não	não	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	Sim (com a cartografia detalhada de estradas opcional)	
Bússola eletrónica:	não	não	não	não	não	não	SIM (inclinação compensada de 6 eixos)	SIM (inclinação compensada de 3 eixos)	SIM (inclinação compensada de 3 eixos)	SIM (inclinação compensada de 3 eixos)	sim	sim	sim	sim	não	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	
Altímetro Barométrico:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	
Modo Geocaching:	não	não	não	não	não	não	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim	sim	sim	sim	sim (paperless)	sim (paperless)	
Sensor de Temperatura	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	no	sim	
Calendário Pesca/Caça:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Informação astronómica:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Previsão de marés:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Cálculo de áreas	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Pontos de interesse personalizados (possibilidade de acrescentar):	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Transferência de dados entre unidades similares:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	
Visor imagens:	não	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	
Outros: 60			Stat tracking; Distâncias de aproximação; não arcos de aproximação	não	Vista do green; Distâncias de aproximação	Vista de green; Distâncias de aproximação , tarjeta de puntuación, Odometro, bluetooth	Android 4.0; sensor de UV; Bluetooth; NFC	Ecrã táctil visão vertical ou horizontal	Ecrã táctil visão vertical ou horizontal	Ecrã táctil visão vertical ou horizontal	Ecrã táctil	Ecrã táctil	Ecrã táctil: si	Câmara de 3 MP	Câmara: 3.2 megapixel com autofocagem; 4x zoom digital	Ecrã táctil	Ecrã táctil



	GPStmap® 62	GPStmap® 62S	GPStmap® 62ST	GPStmap® 62SC	GPStmap® 62STC	GPS 72H®	GPStmap® 78	GPStmap® 78s	eTrex® 10	eTrex® 20	eTrex® 30	Fenix™	Foretrex® 301	Foretrex® 401	Astro™ 320	GTU 10 Tracker
Dimensões da unidade, (Larg x Alt x Prof):	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	6.9 x 15.7 x 3.0 cm	6.6 x 15.2 x 3.0 cm	6.6 x 15.2 x 3.0 cm	5.3 x 10.1 x 3.3 cm	5.3 x 10.1 x 3.3 cm	5.3 x 10.1 x 3.3 cm	4.9 x 4.9 x 1.7 cm	7.5 x 4.3 x 2.3 cm	7.5 x 4.3 x 2.3 cm	6.1 x 16.0 x 3.6 cm	3.4 x 7.8 x 2.0 cm
Dimensão do ecrã:	4.1 x 5.6 cm	4.1 x 5.6 cm	4.1 x 5.6 cm	3.6 x 5.5 cm	3.6 x 5.5 cm	4.1 x 5.6 cm	4.1 x 5.6 cm	4.1 x 5.6 cm	3.6 x 4.3 cm	3.6 x 4.3 cm	3.6 x 4.3 cm	3.1 cm diâmetro	3.6 x 2.3 cm	3.6 x 2.3 cm	3.6 x 5.5 cm	N/D
Resolução do ecrã (Larg x Alt):	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	120 x 160 pixels	160 x 240 pixels	160 x 240 pixels	128 x 160 pixels	176 x 220 pixels	176 x 220 pixels	70 x 70 pixels	100 x 64 pixels	100 x 64 pixels	160 x 240 pixels	N/D
Tipo de Ecrã:	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	LCD de 4 escalas de cinzentos	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	Transflectivo Mono-cromático	TFT transletivo de 65.000 cores	TFT transletivo de 65.000 cores	LCD Transflectivo Mono-cromático	LCD em branco e preto	LCD em branco e preto	TFT transletivo a cores	N/D
Peso:	260.1 g com pilhas	260.1 g com pilhas	260.1 g com pilhas	262.1 g com pilhas	262.1 g com pilhas	218 g com pilhas	218.3 g com pilhas	218.3 g com pilhas	142 g (baterias incluídas)	142 g (baterias incluídas)	142 g (baterias incluídas)	82 g	87,3 g com pilhas	87,3 g com pilhas	262,1 g	48,5 g
Tipo de Bateria:	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (no incluídas); se recomenda NiMH o lítio	2 pilhas AA (no incluídas); se recomenda NiMH o lítio	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	Recarregável Lítio-íões	2 pilhas AAA (não incluídas)	2 pilhas AAA (não incluídas)	2 pilhas AA (não incluídas)	Recarregável Lítio-íões
Duración de la batería:	20 horas	20 horas	20 horas	16 horas	16 horas	16 horas	20 horas	20 horas	25 horas	25 horas	25 horas	De 16 a 50 horas (Uso GPS) 2 semanas com sensores 6 semanas modo relógio	18 horas	17 horas	20 horas	De 24 h a 4 semanas (Segundo configuração)
Resistente à água:	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (50m)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	sim (IPX7)	
Flutua:	não	não	não	não	não	sim	sim	sim	não	não	não	não	não	não	não	
Receptor de elevada sensibilidade:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	
Ligação com PC:	USB e Compatível com NMEA 0183	USB alta velocidade e Compatível com NMEA 0183	USB alta velocidade e Compatível com NMEA 0183	USB alta velocidade e Compatível com NMEA 0183	USB alta velocidade e Compatível com NMEA 0183	USB	USB and NMEA 0183 Compatível	USB and NMEA 0183 Compatível	USB	USB	USB	USB/Bluetooth Smart	USB	USB	USB	USB
Mapa base:	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	não
Mapas pré-instalados:	no	no	sim (Topográfico Europeu)	no	sim (Topográfico Europeu)	não	sim	sim	não	não	não	não	não	não	não	não
Possibilidade de acrescentar cartografia adicional:	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	não	sim	sim	não	não	não	sim	não
Memória interna::	1.7 GB	1.7 GB	500 MB	3.5 GB	3.5 GB	não	1.7 GB	1.7 GB	não	1.7 GB	1.7 GB	20 Mb	não	não	1.7 GB	não
Cartões de dados:	no	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	não	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	não	Cartão microSD™ (não incluído)	Cartão microSD™ (não incluído)	não	não	não	Cartão microSD™ (não incluído)	não
Waypoints/favorites	2000	2000	2000	2000	2000	500	2000	2000	1000	2000	2000	1000	500	500	2000	N/D
Rotas:	200	200	200	200	200	50	200	200	200	200	200	50	20	20	200	N/D
Track log:	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	2,048 pontos, 10 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 100 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	10.000 pontos; 100 tracks gravados	10.000 pontos; 10 tracks gravados	10.000 pontos; 10 tracks gravados	10.000 pontos; 200 tracks gravados	Standard tracking (10 pontos historial diário); Deluxe tracking (Mais de 10.000 pontos historial 7 dias Si Configuração)
Rota Automática (volta a volta):	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	não	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	não	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	não	não	não	sim (com cartografia detalhada de estradas opcional)	N/D
Bússola eletrónica:	não	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	não	não	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	não	não	sim	sim (inclinação compensada de 3 eixos)	não	sim	sim	N/D
Altímetro Barométrico:	não	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	não	não	sim	sim	não	sim	sim	N/D
Modo Geocaching:	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	não	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	sim (paperless)	não	não	sim	N/D
Sensor de Temperatura	no	sim	sim	sim	sim	não	no	si	no	no	si	si	não	não	não	N/D
Calendário Pesca/Çaça:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	N/D
Informação astronómica:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	N/D
Previsão de marés:	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não	sim	N/D
Cálculo de áreas	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	N/D
Pontos de interesse personalizados (possibilidade de acrescentar):	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	no	sim	N/D
Transferência de dados entre unidades similares:	não	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	não	não	sim	sim	não	sim	sim	N/D
Visor imagens:	não	não	no	sim	sim	não	não	no	não	não	não	não	não	não	não	N/D
Outros :		não				não	Navegación hacia fotos;	Navegación hacia fotos;				não	não	não	não	Geofences por dispositivo: 10 max. Notificaciones via email/ SMS

Visite **www.garmin.es** para obter assistência e dados de contato

A nossa página Web inclui informação sobre a nossa atual gama de produtos, campanhas, descrições detalhadas de produtos, especificações técnicas, imagens, software e atualizações de software. Temos igualmente uma ampla secção de perguntas frequentes que respondem a muitas perguntas.

Entre e descubra-a!

Faça-se Fã!

Quer estar atualizado e conhecer todas as nossas novidades?
Junte-se às nossas redes sociais e conheça as nossas promoções!



Facebook



Twitter



EouTube



Blog

Escritórios e distribuidores na Europa

País:	Empresa:	Telefone:
Arménia	Technoservis	+374 99 63 99 86
Áustria	Garmin Austria	+43 31 333 18140
República da Bielorrússia	Indel ZAO	+375 17 280 0912
Bélgica	Garmin Belux	+32 26725254
Bulgária	GeoTrade	+359 2 9804004
Croácia e Bósnia	NAVIGO Sistem d.o.o	+385 1 2334033
Chipre	C.A Petrides	+357 5564200
República Checa	Picodas Prague Ltd	+420 224511980
Dinamarca	Garmin Denmark	+45 48105050
Estónia	Jakari	+372 6398993
Finlândia	Garmin Suomi	+358 19 311001
França	Garmin France	+33 155178181
Geórgia	GeoLand Ltd	+995 32 921191
Alemanha	Garmin Deutschland	+49 01805427646880
Grécia	Skordilis	+30 2104181797
Hungria	Navi-Gate KFT	+36 18012830/1
Islândia	Garmin Iceland	+354 577 6000
Itália	Garmin Italia SpA	+39 0236576411
Letónia	Concors Ltd	+371 6 7207 032
Lituânia	Fedingas	+37 052709808
Malta	Medcomms Ltd	+356 21 335521
Moldávia	Tincom SRL	+37 322449933
Holanda	Sailtron	+31 302 840851
Noruega	Garmin Norwae	+47 69233630
Polónia	Excel	+48 91 424 3805
Portugal	Garmin Portugal	+35 1214447460
Roménia	Sheba Distribution SRL	+40 17263513
Rússia	Navicom	+7 495 7866506
Eslováquia	Conan s.r.o	+421 41 7002900
Eslovénia	Garmin Slovenia	+386 4 27 92 500
Espanha	Garmin Iberia	+34 933572608
Suécia	Garmin Sweden	+46 7744 52020
Suíça	Bucher & Walt SA	+41 32 7559500
Ucrânia	Aeroscan Ltd	+380 444571668
Ucrânia	Navionika	+380 44 554 2747
Reino Unido	Garmin Europe	+44 8708501242

Garmin Iberia, S.A.U.

Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

Tel. (+351) 214447460
Fax: (+351) 214447469
Email: garmin.pt@garmin.com

www.garmin.pt

Líder mundial em navegação por satélite

www.garmin.es

GARMIN 